



FORM 1382

design by Hermann Gretsch

In 1931, the porcelain factory Arzberg launched a range of tableware that would revolutionize the world of fine china: Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's design made history. To this day, its simple and practical form is still captivating. Form 1382 is a consummate marriage of aesthetics and function, "something good which is immune to the changing moods of fashion", as it was described back in 1931.

1931 brachte die Porzellanfabrik Arzberg ein Service auf den Markt, das die Porzellanwelt revolutionieren sollte. Die Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's Entwurf hat Geschichte geschrieben. Bis heute hat die schlichte und zweckmäßige Form nichts von ihrer Faszination verloren. Form 1382 ist eine vollendete Komposition von Ästhetik und Funktion, „etwas Gutes, das über den Wechsel der Moden erhaben ist“, wie sie schon 1931 beschrieben wurde.

Nel 1931 Arzberg ha presentato un servizio di porcellana che avrebbe rivoluzionato il mondo della Fine China: Form 1382. Opera di design del Dr. Hermann Gretsch, la collezione è una pietra miliare della storia della porcellana. Con la sua linea semplice e funzionale conserva ancora oggi intatto il suo fascino originario. Binomio perfetto di estetica e funzionalità, è stata descritta nel 1931 come "qualcosa di buono che rimane invariato, al di là delle mode che cambiano".

En 1931 Arzberg a présenté un service de table en porcelaine qui révolutionnerait le monde de la Fine China: Form 1382. Conçue par M. Hermann Gretsch, cette collection représente une étape importante dans l'histoire de la porcelaine. Elle préserve son charme originaire grâce à son design simple et fonctionnel. Union parfaite entre esthétique et fonctionnalité, elle a été décrite en 1931 comme «quelque chose de bien qui reste inaltéré malgré le changement des modes».



FORM 1382



800001
WHITE

607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



RIM PLATE FLAT

Fahnenteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10019 Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
10022 Ø 22 cm - Ø 8⁵/₈ in.
10025 Ø 25 cm - Ø 9⁷/₈ in.
10026 Ø 26 cm - Ø 10¹/₄ in.
10031 Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.



COUPE PLATE FLAT

Coupeteller flach
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

10217 Ø 17 cm - Ø 6³/₄ in.
12430 Ø 30 cm - Ø 11³/₄ in.



RIM PLATE DEEP

Fahnenteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.



SOUP-/PASTA BOWL

Suppen-/Pasta Schale
Piatto zuppa/pasta
Bol á soup/pasta

15388 Ø 21 cm - h 6 cm - 1,00 L
Ø 8¹/₄ in. - h 2³/₈ in. - 33⁷/₈ oz.

**PLATTER RECTANGULAR**

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12865 22 x 12 cm - 8^{5/8} x 4^{3/4} in.

**PLATTER RECTANGULAR**

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12844 35 x 15 cm
13^{3/4} x 5^{7/8} in.

**PLATTER OVAL**

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

15323 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 5^{7/8} in.

12732 32 x 20 cm - 12^{5/8} x 7^{7/8} in.

12736 36 x 22,5 cm - 14^{1/8} x 8^{7/8} in.

Blaublüten



FORM 1382



800001
WHITE



607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATTER FLAT

Platte flach
Piatto piano
Assiette plate

12843 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



CUTTING BOARD

Brettchen
Tagliere
Plateau

12833 21 x 14 cm - 8^{1/4} x 5^{1/2} in.



BUTTER DISH RECTANGULAR

Butterdose rechteckig
Porta burro rettangolare
Beurrier rectangulaire

15163 15 x 10 cm - h 6 cm - 5^{7/8} x 3^{7/8} in. - h 2^{3/8} in.

15165 Only lid 10,5 x 8 cm - 4^{1/8} x 3^{1/8} in.

15164 Only base 15 x 10 cm - 5^{7/8} x 3^{7/8} in.

15169 18,5 x 13 cm - h 6 cm - 7^{1/4} x 5^{1/8} in. - h 2^{3/8} in.

15171 Only lid 13,5 x 10,5 cm - 5^{1/4} x 4^{1/8} in.

15170 Only base 18,5 x 13 cm - 7^{1/4} x 5^{1/8} in.



SOUP CUP

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

10422 Cup Ø 12 cm - h 5 cm - 0,30 L
Ø 4^{3/4} in. - h 2 in. - 10^{1/8} oz.

10421 Saucer Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.



SAUCEBOAT WITH STAND

Sauciere auf Fuß
Salsiera con piede
Saucière sur pied

11620 20 x 12 cm - h 9,5 cm - 0,33 L
7^{7/8} x 4^{3/4} in. - h 3^{3/4} in. - 11^{1/8} oz.



BOWL
Schale
Coppetta
Bol

10516 Ø 16 cm - h 4,5 cm - 0,35 L
Ø 6^{1/4} in. - h 1^{3/4} in. - 11^{7/8} oz.



BOWL
Schälchen
Coppetta
Bol

15214 Ø 14 cm - h 8,5 cm - 0,70 L
Ø 5^{1/2} in. - h 3^{3/8} in. - 23^{5/8} oz.



BOWL
Schüssel
Insalatiera
Saladier

13310 Ø 19 cm - h 7,5 cm - 1,35 L
Ø 7^{1/2} in. - h 3 in. - 45^{5/8} oz.
13322 Ø 22 cm - h 8,5 cm - 2,00 L
Ø 8^{5/8} in. - h 3^{3/8} in. - 67^{5/8} oz.



BOWL
Schale
Insalatiera
Saladier

13321 Ø 21 cm - h 5 cm - 0,68 L
Ø 8^{1/4} in. - h 2 in. - 23 oz.
13323 Ø 23 cm - h 5,5 cm - 0,85 L
Ø 9 in. - h 2^{1/8} in. - 28^{3/4} oz.



SALT SHAKER
Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 4 cm - h 6 cm
Ø 1^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.



PEPPER SHAKER
Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 4 cm - h 6 cm
Ø 1^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.



EGG CUP
Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15520 Ø 5 cm - h 6,5 cm
Ø 2 in. - h 2^{1/2} in.



EGG CUP FLANGED
Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda
Coquetier avec bord

15525 Ø 12 cm
Ø 4^{3/4} in.

FORM 1382



800001
WHITE

607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



COFFEE POT
Kaffeekanne
Caffettiera
Cafetière

14020 Ø 10,5 cm - h 14,5 cm - 0,70 L
Ø 4^{1/8} in. - h 5^{3/4} in. - 23^{5/8} oz.

14022 Only lid Ø 5,5 cm - h 3,5 cm
Ø 2^{1/8} in. - h 1^{3/8} in.

14030 Ø 13 cm - h 19 cm - 1,45 L
Ø 5^{1/8} in. - h 7^{1/2} in. - 49 oz.

14032 Only lid Ø 7 cm - h 4,5 cm
Ø 2^{3/4} in. - h 1^{3/4} in.



TEAPOT
Teekanne
Teiera
Théière

14220 Ø 11 cm - h 11,5 cm - 0,50 L
Ø 4^{3/8} in. - h 4^{1/2} in. - 16^{7/8} oz.

14222 Only lid Ø 6 cm - h 4 cm
Ø 2^{3/8} in. - h 1^{5/8} in.

14230 Ø 14,5 cm - h 15,5 cm - 1,20 L
Ø 5^{3/4} in. - h 6^{1/8} in. - 40^{5/8} oz.

14232 Only lid Ø 8 cm - h 5 cm
Ø 3^{1/8} in. - h 2 in.



WARMER
Stövchen
Réchaud
Réchaud

15675 Ø 14,5 cm - h 7,5 cm
Ø 5^{3/4} in. - h 3 in.

15661 Only top
Ø 14,5 cm - h 6,5 cm
Ø 5^{3/4} in. - h 2^{1/2} in.

15660 Only bottom
Ø 14,5 cm - Ø 5^{3/4} in.



SUGAR BOWL
Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14320 Ø 8 cm - h 7,5 cm - 0,15 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3 in. - 5^{1/8} oz.

14322 Only lid Ø 4,5 cm - h 2,5 cm
Ø 1^{3/4} in. - h 1 in.

14330 Ø 9 cm - h 8 cm - 0,20 L
Ø 3^{1/2} in. - h 3^{1/8} in. - 6^{3/4} oz.

14332 Only lid Ø 5,5 cm - h 2,5 cm
Ø 2^{1/8} in. - h 1 in.



CREAMER
Gießer
Cremiera
Crémier

14420 Ø 7,5 cm - h 7,5 cm - 0,15 L
Ø 3 in. - h 3 in. - 5^{1/8} oz.

14430 Ø 8,5 cm - h 8 cm - 0,20 L
Ø 3^{3/8} in. - h 3^{1/8} in. - 6^{3/4} oz.



PITCHER
Krug
Brocca
Carafe

14500 Ø 12 cm - h 19,5 cm - 1,25 L
Ø 4^{3/4} in. - h 7^{5/8} in. - 42^{1/4} oz.

m; vast images, their outlines incised and imprinted,



FORM 1382

Hotel & Restaurant



FORM 1382



800001
WHITE



607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE





CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14722

Ø 6 cm - h 5,5 cm - 0,10 L
Ø 2³/₈ in. - h 2¹/₈ in. - 3³/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14742

Ø 8 cm - h 6,5 cm - 0,21 L
Ø 3¹/₈ in. - h 2¹/₂ in. - 7¹/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14639

Ø 9 cm - h 4,5 cm - 0,15 L
Ø 3¹/₂ in. - h 1³/₄ in. - 5¹/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14642

Ø 10 cm - h 4,5 cm - 0,18 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 1³/₄ in. - 6¹/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14852

Ø 10 cm - h 6 cm - 0,30 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 2³/₈ in. - 10¹/₈ oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15505

Ø 7,5 cm - h 8 cm - 0,25 L
Ø 3 in. - h 3¹/₈ in. - 8¹/₂ oz.

15571

Ø 9 cm - h 9,5 cm - 0,38 L
Ø 3¹/₂ in. - h 3³/₄ in. - 12⁷/₈ oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15510

Ø 7,5 cm - h 10 cm - 0,25 L
Ø 3 in. - h 3⁷/₈ in. - 8¹/₂ oz.

suitable for

14722



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721

Ø 11,5 cm - Ø 4¹/₂ in.

suitable for

14639 - 14742



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741

Ø 13,5 cm - Ø 5³/₈ in.

suitable for

14642 - 14852



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641

Ø 15 cm - Ø 5⁷/₈ in.