

# EPOQUE

DESIGN BY ROSENTHAL

**Complete collection with robust body**

-

**Suitable for banqueting**

-

**Plates with reinforced edges**

-

**Stackable cups for a functional buffet**

-

**Standard decors available:**

**Skin, True Nature Metal, Golden Brocade**

Linie mit durchgängig robustem Scherben

-

Geeignet für Banketts

-

Teller mit verstärkten Kanten

-

Stapelbare Tassen für Frühstückbuffet

-

Verfügbare Standarddekore:

Skin, True Nature Metal, Golden Brocade

Linea completa dal corpo robusto

-

Consigliata per la banchettistica

-

Piatti con bordi rinforzati

-

Tazze impilabili per colazioni a buffet funzionali

-

Decori standard disponibili: Skin, True Nature Metal, Golden Brocade

Ligne complète et robuste

-

Idéale pour les banquets

-

Assiettes à bords renforcés

-

Tasses empilables pour des petits-déjeuners buffets fonctionnels

-

Décorations standard disponibles : Skin, True Nature Metal, Golden Brocade









# EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Plate flat

Teller flach  
Piatto piano  
Assiette plate

- 31117** Ø 17 cm - Ø 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.
- 31119** Ø 19 cm - Ø 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.
- 31122** Ø 22 cm - Ø 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.
- 31126** Ø 26 cm - Ø 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.
- 31128** Ø 28 cm - Ø 11 in.
- 31131** Ø 31 cm - Ø 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



## Plate deep

Teller tief  
Piatto fondo  
Assiette creuse

- 31221** Ø 21 cm - Ø 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.
- 31224** Ø 24 cm - Ø 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Platter oval

Platte oval  
Piatto ovale  
Assiette ovale

- 32628** 28 x 24 cm - 11 in. x 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.
- 32633** 33 x 24 cm - 13 in. x 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Buttersauceboat

Buttersauciere  
Salsiera burro  
Saucière à beurre

- 35072** 13 x 7 cm H 6 cm 0,10L  
5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> in. 31/2 oz.



## Sauceboat on stand

Sauciere oval mit Fuß  
Salsiera con piede  
Saucière sur pied

- 31610** 18 x 13 cm H 7 cm 0,30L  
7 x 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> cm H 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.

SUITABLE FOR

**30427 - 30422**

**CUPS** 34632 - 34682  
34683- 34697 - 34722  
34730



## Soup bowl conditionally stackable

Suppenbowl, bedingt stapelbar  
Coppa brodo, impilabile tazza-piattino  
Bol à soupe, empilable tasse-soucoupe

- 30427** Ø 11 cm H 5 cm 0,27L  
Ø 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> in. H 2 in. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



## Soup cup

Suppentasse  
Tazza brodo  
Tasse à consommé

- 30422** Ø 11 cm H 5 cm 0,27L  
Ø 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> in. H 2 in. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



## Saucer

Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

- 34645** Ø 16 cm - Ø 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Salad bowl**

Schüssel  
Insalatiera  
Saladier

**33014** Ø 14 cm - Ø 5½ in.

**33016** Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

**33018** Ø 18 cm - Ø 7 in.

**33021** Ø 21 cm - Ø 8¼ in.



**Bowl, small**

Bowl  
Coppetta, piccola  
Bol petit

**30608** Ø 8 cm H 4 cm  
Ø 3⅛ in. H 1⅓ in.



**Fruit**

Kompott  
Coppetta  
Compotier

**30512** Ø 12 cm H 4,5 cm  
Ø 4¾ in. H 1¾ in.



**Flanged egg cup**

Eierbecher mit Ablage  
Portauovo con falda  
Coquetier avec bord

**35525** Ø 14 cm H 3 cm  
Ø 5½ in. H 1⅛ in.



**Egg cup**

Eierbecher  
Portauovo  
Coquetier

**35520** Ø 5,5 cm H 4 cm  
Ø 2⅛ in. H 1⅓ in.



**Ashtray**

Ascher  
Posacenere  
Cendrier

**37010** Ø 10 cm H 3,5 cm  
Ø 4 in. H 1⅜ in.



**Mezebowl**

Mezebowl  
Coppetta  
Mezze bol

**35262** Ø 15 cm H 3,5 cm 0,25L  
Ø 6 in. H 1⅜ in. 8½ oz.



**Salt shaker**

Salzstreuer  
Spargisale  
Salière

**35030** H 6 cm - H 2⅜ in.



**Pepper shaker**

Pfefferstreuer  
Spargipepe  
Poivrier

**35035** H 6 cm - H 2⅜ in.

# EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Base teapot

Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio  
Base pour théière

**34211** H 9 cm 0,40L  
H 3½ cm 14 oz.

**34221** H 10 cm 0,70L  
H 4 in. 24⅔ oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34212** 0,40L - 14 oz.

**34222** 0,70L - 24⅔ oz.



## Base coffee pot

Kaffeekekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio  
Base pour cafetière

**34001** H 11 cm 0,30L  
H 4⅜ in. 10½ oz.

**34026** H 15 cm 0,65L  
H 5⅞ in. 23⅞ oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34002** 0,30L - 10½ oz.

**34027** 0,65L - 23⅞ oz.



## Tray

Schälchen  
Coppetta  
Coupelle

**35401** Ø 8 cm H 1,5 cm  
Ø 3⅛ in. H ⅝ in.

**35402** Ø 10 cm H 2 cm  
Ø 4 in. H ¾ in.



## Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio  
Base pour sucrier

**34341** Ø 10 cm H 8 cm 0,25L  
Ø 4 in. H 3⅛ in. 8¾ oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34342** Ø 8 cm H 2,5 cm  
Ø 3⅛ in. H 1 in.



## Creamer

Gießer  
Lattiera  
Crémier

**34403** Ø 5 cm H 4 cm 0,03L - Ø 2 in. H 1⅝ in. 1 oz.

**34415** Ø 7 cm H 6 cm 0,15L - Ø 2¾ in. H 2⅜ in. 5¼ oz.

**34417** Ø 7 cm H 9 cm 0,17L - Ø 2¾ in. H 3½ in. 6 oz.

**34430** Ø 8 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3⅛ in. H 4⅜ in. 10½ oz.

SUITABLE FOR  
34673 - 34712



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34611** Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34712** Ø 6,5 cm H 5,5 cm 0,10L  
Ø 2½ in. H 2⅞ in. 3½ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34673** Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L  
Ø 2½ in. H 2 in. 3½ oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34722** Ø 8 cm H 6 cm 0,16L  
Ø 3⅛ in. H 2⅜ in. 5⅞ oz.



**Cup, conditionally stackable**  
Obertasse bedingt stapelbar  
Tazza impilabile tazza-piattino  
Tasse empilable tasse-soucoupe

**34682** Ø 9 cm H 5,5 cm 0,18L  
Ø 3½ in. H 2⅞ in. 6⅓ oz.

SUITABLE FOR  
34682 - 34632 - 34730  
34683 - 34697 - 34722



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34631** Ø 14 cm - Ø 5½ in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34632** Ø 9,5 cm H 5,5 cm 0,19L  
Ø 3¾ in. H 2⅞ in. 6⅞ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34683** Ø 9 cm H 5,5 cm 0,18L  
Ø 3½ in. H 2⅞ in. 6⅓ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34697** Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,22L  
Ø 3⅞ in. H 2½ in. 7¾ oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34730** Ø 8,5 cm H 7,5 cm 0,23L  
Ø 3⅞ in. H 3 in. 8 oz.