

JADE SPHERA FINE BONE CHINA

DESIGN BY ROSENTHAL

Soft and sensuous shape

-

Refined purity of fine Bone China

-

Unique risotto plate with special cloche

-

Coffeeware items are perfectly complementary to Sambonet Sphera collection in stainless steel

-

Suggested with Sambonet cutlery Antique champagne finishing

Weiche und sinnliche Formgebung

-

Bone China in feinsten Qualität

-

Einzigartiger Risotto-Teller, mit spezieller Cloche

-

Kaffeartikel, die perfekt zur Sambonet Kollektion Sphera in Edelstahl passen

-

Perfekt kombiniert mit Sambonet-Besteck in Antique-Champagner-Veredelung

Forme morbide e sinuose

-

Raffinata purezza della Bone China

-

Piatto risotto unico, con una cloche special

-

Articoli da caffetteria perfettamente complementari alla collezione Sambonet Sphera in acciaio inox

-

Consigliata in abbinamento con la posateria Sambonet nella finitura Antique champagne

Formes douces et sinueuses

-

Raffinement épuré de la bone china

-

Assiette à risotto unique avec cloche

-

Articles de cafétéria pouvant s'accorder parfaitement à la collection en acier inoxydable Sphera de Sambonet

-

S'associe idéalement aux couverts Sambonet finition Antique Champagne





JADE SPHERA



BONE CHINA ROSENTHAL JADE SPHERA
HOLLOWARE SAMBONET - SPHERA
CUTLERY SAMBONET - IMAGINE





DEEP PLATE ROSENTHAL - JADE SPHERA BONE CHINA
CUTLERY SAMBONET - IMAGINE ANTIQUE

JADE SPHERA FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61042

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.
10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
10025 Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.
10028 Ø 28 cm - Ø 11 in.
10032 Ø 32 cm - Ø 12⅝ in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10124 Ø 24 cm - Ø 9½ in.
10780 Ø 30 cm - Ø 11⅞ in.



Rice plate

Reisteller
Piatto riso
Assiette riz

15305 Ø 30 cm - Ø 11⅞ in.



Cloche for riceplate

Abdeckung zu Reisteller
Cloche per piatto riso
Cloche assiette riz

13533 Ø 14 cm H 7 cm
Ø 5½ in. H 2¾ in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14410 H 5 cm 0,03L - H 2 in. 1 oz.
14420 H 8 cm 0,15L - H 3⅜ in. 5 oz.
14430 H 9,5 cm 0,30L - H 3¾ in. 10⅛ oz.



Base sugar bowl

Zuckerbowl-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

14344 8,5 x 10,5 cm H 5,5 cm 0,20L
3⅞ x 4⅛ in. H 2⅛ in. 6¾ oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14345 7,5 x 9,5 cm H 2,5 cm
2⅞ x 3¾ in. H 1 in.

SUITABLE FOR

14717



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12,5 cm - Ø 5 in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2³/₈ in. H 2¹/₈ in. 3¹/₂ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 7 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 2³/₄ in. H 2¹/₂ in. 6 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3³/₈ in. H 2³/₈ in. 7³/₄ oz.

SUITABLE FOR

14742 - 14642



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

14206 18 x 9,5 cm H 9 cm 0,40L
7 x 3³/₄ in. H 3¹/₂ in. 13¹/₂ oz.

14221 21,5 x 11 cm H 10,50 cm 0,70L
8¹/₂ x 4³/₈ in. H 4¹/₈ in. 23⁵/₈ oz.



Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

14207 11 x 8,5 cm H 4 cm
4³/₈ x 3³/₈ in. H 1⁵/₈ in.

14222 12,5 x 10 cm H 4 cm
5 x 4 in. H 1 in.



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

14011 16 x 7,5 cm H 9 cm 0,30L
6¹/₄ x 3 in. H 3¹/₂ in. 10³/₈ oz.

14021 19,5 x 9,5 cm H 11,50 cm 0,60L
7⁵/₈ x 3³/₄ in. H 4¹/₂ in. 20¹/₄ oz.



Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

14012 9 x 7 cm H 3,5 cm
3¹/₂ x 2³/₄ in. H 1³/₈ in.

14207 11 x 8,5 cm H 4 cm
4³/₈ x 3³/₈ in. H 1⁵/₈ in.