

# MARIA THERESIA

DESIGN BY ROSENTHAL

**Romantic and chic**

-

**Festooned edges**

-

**Complete collection, wide range of articles**

-

**Tea set with refined floral details**

-

**Suggested with Sambonet Petit Baroque cutlery**

Klassisch, romantisch und extrem elegant

-

Festonierter Rand

-

Vollendete Formgestaltung mit breitem Artikelspektrum

-

Teeset mit floralen Applikationen

-

Kommt am besten zur Geltung mit Sambonet-Besteck der Kollektion Petit Baroque

Classico dallo stile romantico ed estremamente chic

-

Bordi festonati

-

Forma completa, con una vasta gamma di articoli

-

Set da tè con dettagli floreali

-

Al suo meglio con posate Sambonet Petit Baroque

Un classique au style romantique et extrêmement chic

-

Bords festonnés

-

Collection complète avec une large gamme d'articles

-

Service à thé aux détails fleuris

-

S'accorde parfaitement avec les couverts Sambonet Petit Baroque





HUTSCHENREUTHER  
HOTEL & RESTAURANT SERVICE

MARIA THERESIA



PORCELAIN HUTSCHENREUTHER - MARIA THERESIA  
GLASSES ROSENTHAL - DIVINO  
CUTLERY SAMBONET - HANNAH RED GOLD DIAMOND



# MARIA THERESIA

PORCELAIN HUTSCHENREUTHER - MARIA THERESIA  
GLASSES ROSENTHAL - DIVINO  
CUTLERY SAMBONET - H-ART PVD GOLD AND PVD BLACK  
HOLLOWWARE SAMBONET - TWIST, ELITE, SPHERA, LINEA Q IN PVD BLACK,  
PVD GOLD AND ANTIQUE PVD COGNAC







HUTSCHENREUTHER  
HOTEL & RESTAURANT SERVICE



MARIA THERESIA

# MARIA THERESIA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
02013

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Plate flat

Teller flach  
Piatto piano  
Assiette plate

**10017** Ø 17 cm - Ø 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10019** Ø 19 cm - Ø 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10021** Ø 21 cm - Ø 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10025** Ø 25 cm - Ø 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10027** Ø 27 cm - Ø 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10031** Ø 31 cm - Ø 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



## Platter round

Tortenplatte rund  
Piatto rotondo  
Plat rond

**12843** Ø 32 cm - Ø 12<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



## Plate deep

Teller tief  
Piatto fondo  
Assiette creuse

**10121** Ø 21 cm - Ø 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10123** Ø 23 cm - Ø 9 in.



## Platter rectangular

Platte rechteckig  
Piatto rettangolare  
Plat rectangulaire

**12844** 33 x 15,5 cm - 13 x 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Platter oval

Platte oval  
Piatto ovale  
Plat ovale

**12735** 35 x 23 cm - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 9 in.  
**12738** 39 x 26 cm - 15 x 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



## Bowl square

Schüssel eckig  
Coppa quadrata  
Bol carré

**13168** 18 x 18 cm H 7 cm - 7 x 7 in. H 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**13170** 20 x 20 cm H 9,5 cm - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. H 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**13174** 24 x 24 cm H 9,5 cm - 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



## Bowl round

Schale rund (Untertasse ohne Spiegel)  
Coppetta rotonda  
Bol rond

**14721** Ø 11 cm H 2,5 cm - Ø 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 1 in.  
**14741** Ø 14 cm H 3,5 cm - Ø 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Sauceboat on stand**

Sauciere mit Fuß  
Salsiera con piede  
Saucière sur pied

**11620** 21 x 14 cm H 9 cm 0,40L  
8¼ x 5½ in. H 3⅝ in. 14 oz.



**Fruit bowl round**

Dessertschale rund  
Coppetta rotonda  
Compotier ronde

**10516** Ø 16 cm H 5 cm  
Ø 6¼ in. H 2 in.



**Bowl round**

Schüssel rund  
Coppa rotonda  
Bol rond

**13319** Ø 19 cm H 6 cm  
Ø 7½ in. H 2⅜ in.



**Lion tureen**

Löwenkopfterrine  
Zuppiera senza coperchio  
Bol tête de lions

**11041** Ø 12 cm H 7 cm 0,40L  
Ø 4¾ in. H 2¾ in. 14 oz.



**Butter dish**

Butterdose  
Ciotola burro  
Beurrier

**15169** 15 x 11,5 cm H 9 cm  
6 x 4½ in. H 3¾ in.

**Lid for butter dish**

Butterdose Deckel  
Coperchio ciotola burro  
Couvercle pour beurrier

**15171** 15 x 11,5 cm H 7 cm  
6 x 4½ in. H 3¾ in.

# MARIA THERESIA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
02013

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Base teapot

Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio  
Base pour théière

**34211** H 12 cm 0,40L  
H 4¾ in. 14 oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34212** H 4,5 cm - H 1¾ in.



## Creamer

Gießer  
Lattiera  
Crémier

**14430** Ø 7 cm H 10 cm 0,16L  
Ø 2¾ in. H 4 in. 5⅝ oz.



## Sugar bowl with lid

Zuckerdose mit Deckel  
Zuccheriera con coperchio  
Sucrier avec couvercle

**14330** Ø 8,5 cm H 6 cm 0,25L  
Ø 3⅓ in. H 2⅜ in. 8¾ oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**14332** Ø 9 cm H 5 cm  
Ø 3½ in. H 2 in.



## Sugar/creamer tray

Milch-/Zucker-Tablett  
Vassoio multiuso  
Plateau sucrier / crémier

**12865** 25 x 15,5 cm - 9⅞ x 6¼ in.



## Salt shaker

Salzstreuer  
Spargisale  
Salière

**15030** H 6 cm - H 2⅜ in.



## Pepper shaker

Pfefferstreuer  
Spargipepe  
Poivrier

**15035** H 6 cm - H 2⅜ in.



## Egg cup

Eierbecher  
Portauovo  
Coquetier

**15520** Ø 4,5 cm H 7 cm  
Ø 1¾ in. H 2¾ in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34812** Ø 7 cm H 5 cm 0,10L  
Ø 2¾ in. H 2 in. 3½ oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34762** Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,19L  
Ø 3⅓ in. H 2½ in. 6⅔ oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34752** Ø 9,5 cm H 5,5 cm 0,22L  
Ø 3¾ in. H 2⅓ in. 7¾ oz.



**Cup café au lait**  
Café au lait-Obertasse  
Tazza caffèlatte  
Tasse café au lait

**14852** Ø 10,5 cm H 8 cm 0,34L  
Ø 4¼ in. H 3⅓ in. 12 oz.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico  
Gobelet avec anse

**15505** Ø 7,5 cm H 9,5 cm 0,30L  
Ø 3 in. H 3¾ in. 10½ oz.

SUITABLE FOR  
**34812**



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34609** Ø 11 cm - Ø 4½ in.

SUITABLE FOR  
**34762 - 34752**



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34631** Ø 14 cm - Ø 5½ in.

SUITABLE FOR  
**14852**



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14851** Ø 15,5 cm - Ø 6⅓ in.