

MONBIJOU

DESIGN BY ROSENTHAL

Ornate relief of the rococo style

-

Rim plates with strong edges

-

Suitable for classic banqueting

-

Stackable cups and bowls for classic buffet

-

**Standard decors available:
Staffage Gold, Staffage Yellow**

Verziertes Relief im Rokoko-Stil

-

Fahnenteller mit robusten Kanten

-

Geeignet für den klassischen Bankett-Bereich

-

Stapelbare Tassen und Schalen, ideal für das klassische Frühstücksbuffet

-

Verfügbare Standarddekore:
Staffage Gold, Staffage yellow

Bordi in rilievo in stile Rococo

-

Piatti con falda e bordi resistenti

-

Adatto per la banchettistica classica

-

Tazze e coppette impilabili per colazioni a buffet classiche

-

Decori standard disponibili:
Staffage Gold, Staffage yellow

Bords avec décor en relief style rococo

-

Assiettes à aile et à bords résistants

-

Idéale pour les banquets classiques

-

Tasses et bols empilables pour des petits-déjeuners buffets classiques

-

Décorations standard disponibles : Staffage Gold, Staffage yellow





PORCELAIN ROSENTHAL - MONBIJOU
BUFFET STAND SAMBONET - OPERA GOLD DIAMOND
HOLLOWARE SAMBONET - ELITE, SPHERA, MADAME

PORCELAIN ROSENTHAL - MONBIJOU
BUFFET STAND SAMBONET - OPERA GOLD DIAMOND
BUFFET DISPENSERS SAMBONET - ASIA SILVERPLATED
HOLLOWWARE SAMBONET - ELITE, SPHERA, MADAME









MONTEBLOO

MONBIJOU

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11420

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.
30019 Ø 19 cm - Ø 7½ in.
30022 Ø 22 cm - Ø 8⅔ in.
30025 Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.
30027 Ø 27 cm - Ø 10⅝ in.
30029 Ø 29 cm - Ø 11⅜ in.

Showplate

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

32934 Ø 34 cm - Ø 13½ in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto fondo gourmet
Assiette Gourmet creuse

31230 Ø 30 cm - Ø 11¾ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30119 Ø 19 cm - Ø 7½ in.
30122 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Pasta / salad bowl

Pasta / Salatbowl
Coppa pasta / insalatiera
Pasta / Saladier

33150 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

32624 24 x 18 cm - 9½ x 7 in.
32628 28 x 21 cm - 11 x 8¼ in.
32633 33 x 24 cm - 13 x 9½ in.
32638 38 x 30 cm - 15 x 11¾ in.



Bowl

Kompott
Coppetta
Compotier

30512 Ø 12 cm H 4 cm
Ø 4¾ in. H 1⅝ in.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30476 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 4 in. H 2 in. 8¾ oz.

SUITABLE FOR
30476, 30725



Soup bowl stackable

Suppenbowl stapelbar
Coppa brodo impilabile
Bol à soupe empilable

30725 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 4 in. H 2 in. 8¾ oz.



SUITABLE FOR
30476 - 30725
34652 - 34622
34627 - 34642



Saucer combi

Combi Untertasse
Piattino combi
Soucoupe combi

34645 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

30421 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.



Buttersauceboat stackable

Buttersauciere stapelbar
Salsiera burro impilabile
Saucière à beurre empilable

35072 Ø 7 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2¾ in. H 2½ in. 3½ oz.



Sauceboat stackable

Sauciere stapelbar
Salsiera impilabile
Saucière empilable

31610 Ø 10 cm H 7,5 cm 0,30L
Ø 4 in. H 3 in. 10½ oz.



Butter bowl stackable

Butternäpfchen stapelbar
Coppetta burro impilabile
Bol à beurre empilable

35405 Ø 5 cm H 3,5 cm
Ø 2 in. H 1¾ in.



Bowl small stackable

Bowl stapelbar
Coppetta piccola impilabile
Bol empilable

30606 Ø 7 cm H 4,5 cm
Ø 2¾ in. H 1¾ in.



Salad bowl stackable

Schüssel stapelbar
Insalatiera impilabile
Saladier empilable

33012 Ø 12 cm H 5 cm - Ø 4¾ in. H 2 in.
33015 Ø 15 cm H 5,5 cm - Ø 6 in. H 2½ in.
33018 Ø 18 cm H 7 cm - Ø 7 in. H 2¾ in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 Ø 4 cm H 5,5 cm
Ø 1½ in. H 2½ in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 Ø 4 cm H 5,5 cm
Ø 1½ in. H 2½ in.

MONBIJOU

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11420

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 Ø 10 cm H 9,5 cm 0,40L
Ø 4 in. H 3¾ in. 14 oz.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 4,5 cm - H 1¾ in.



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 9,5 cm 0,30L
H 3¾ in. 10½ oz.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 4,5 cm - H 1¾ in.



Creamer stackable
Gießer stapelbar
Lattiera impilabile
Crémier empilable

34403 Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L - Ø 1⅝ in. H 1¾ in. 1 oz.
34415 Ø 6,5 cm H 8,5 cm 0,15L - Ø 2½ in. H 3⅓ in. 5¼ oz.
34430 Ø 8 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3⅓ in. H 4⅓ in. 10½ oz.



Base for sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34341 Ø 8 cm H 7 cm 0,25L
Ø 3⅓ in. H 2¾ in. 8¾ oz.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34342 Ø 7 cm H 4 cm
Ø 2¾ in. H 1⅝ in.



Flanged egg cup
Eierbecher mit Ablage
Portauovo
Coquetier

35525 Ø 13 cm - Ø 5⅝ in.



Tray
Schälchen
Coppetta
Coupelle

35401 Ø 9 cm H 1,5 cm
Ø 3⅝ in. H ⅝ in.

SUITABLE FOR
34712



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34609 Ø 11 cm - Ø 4¹/₃ in.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34712 Ø 6 cm H 6 cm 0,10L
Ø 2³/₈ in. H 2³/₈ in. 3¹/₂ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34622 Ø 8 cm H 5 cm 0,16L
Ø 3¹/₃ in. H 2 in. 5⁵/₈ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34627 Ø 8 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3¹/₃ in. H 2³/₈ in. 6¹/₃ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34642 Ø 8 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3¹/₃ in. H 2¹/₂ in. 7³/₄ oz.

SUITABLE FOR
34622 - 34627
34642 - 34652



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5¹/₂ in.



Mug, stackable
Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34650 Ø 7 cm H 9,5 cm 0,25L
Ø 2³/₄ in. H 3³/₄ in. 8³/₄ oz.



Mug, stackable
Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34652 Ø 8 cm H 8,5 cm 0,30L
Ø 3¹/₃ in. H 3³/₄ in. 10¹/₂ oz.