

MODERN DINING

DESIGN BY STUDIO PLATT & YOUNG



Creativity takes shape

-

Fine dining

-

Special shapes to display any à la carte cuisine

-

Design cups

-

Suggested with Sambonet Linea Q cutlery in mixed PVD colors

Wo Kreativität Gestalt annimmt

-

Fine Dining

-

Spezielle Formen zur Präsentati- on individueller À-la-carte- Wünsche

-

Design-Tassen

-

Empfohlen in Kombination mit Sambonet-Besteck Linea Q in farbigen PVD-Ausführungen

L'originalità prende forma

-

Fine dining

-

Forme particolari per presen- tare ogni tipo di piatto à la carte

-

Tazze di design

-

Suggerita in abbinamento con posateria Sambonet Linea Q nei vari colori PVD

L'originalité prend forme

-

Cuisine raffinée

-

Formes originales pour présen- ter tous types de plats à la carte

-

Tasses design

-

S'associe idéalement aux cou- verts Sambonet Linea Q dans les différentes couleurs PVD





MODERN DINING



PORCELAIN ROSENTHAL - MODERN DINING PAPYRUS
GLASSES ROSENTHAL - TAC02
CUTLERY SAMBONET - BAMBOO



MODERN DINING PAPYRUS



MODERN DINING PAPYRUS & PONCHO

MODERN DINING

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11742 PONCHO



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35421 Ø 21 cm - Ø 8¼ in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
30030 Ø 30 cm - Ø 11¾ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30124 Ø 24 cm - Ø 9½ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11744 ORIGAMI



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35420 Ø 20 cm - Ø 7⅞ in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30024 Ø 24 cm - Ø 9½ in.
30030 Ø 30 cm - Ø 11¾ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30125 Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11745 NIMBUS



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35419 Ø 19 cm - Ø 7½ in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30022 Ø 22 cm - Ø 8⅔ in.
30029 Ø 29 cm - Ø 11⅓ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11746 PAPYRUS



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35418 Ø 18 cm - Ø 7 in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
30029 Ø 29 cm - Ø 11⅓ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30122 Ø 22 cm - Ø 8⅔ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11741 TATAMI



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35421 Ø 21 cm - Ø 8¼ in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30024 Ø 24 cm - Ø 9½ in.
30031 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30126 Ø 26 cm - Ø 10¼ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11743 SCOOP



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35416 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30025 Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.
30032 Ø 32 cm - Ø 12⅝ in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30125 Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11741 TATAMI



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

34745 Ø 6,5 cm H 5,5 cm 0,09L
Ø 2½ in. H 2⅞ in. 3⅜ oz.

34611 Saucer 12 x 12 cm - 4¾ x 4¾ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11743 SCOOP



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

34745 Ø 6 cm H 5 cm 0,09L
Ø 2⅜ in. H 2 in. 3⅜ oz.

34611 Saucer 12 x 15 cm - 4¾ x 5⅞ in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

34752 Ø 9 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3½ in. H 2⅜ in. 7¾ oz.

34741 Saucer 16 x 16 cm - 6⅓ x 6⅓ in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

34752 Ø 9 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3½ in. H 2⅜ in. 7¾ oz.

34741 Saucer 16 x 19 cm - 6⅓ x 7½ in.