




MIRABELL

marvelous and this is it what
the design is about

Wundervoll dies ist das Wesen
des Designs



MIRABELL



MIR 2116
PLATE FLAT | TELLER FLACH
16 cm



MIR 2120
PLATE FLAT | TELLER FLACH
20 cm



MIR 2124
PLATE FLAT | TELLER FLACH
24 cm



MIR 2128
PLATE FLAT | TELLER FLACH
28 cm



MIR 2131
PLATE FLAT | TELLER FLACH
31 cm



MIR 3032
FISH PLATE OVAL | FISCHPLATTE OVAL
32 cm



AQP 1927
PLATE PASTA | PASTATELLER
27 cm



MIR 1919
PLATE DEEP | TELLER TIEF
19 cm



MIR 1924
PLATE DEEP | TELLER TIEF
24 cm



MIR 3033
OVAL 33 cm



MIR 3037
OVAL 37 cm



MIR 3028
OVAL 28 cm



MIR 2225
PLATE FLAT | TELLER FLACH
25 cm



MIRABELL

MIR 1130
SOUP BOWL | SUPPENTASSE
30 cl



MIR 1718
SAUCER | UNTERTASSE
18 cm

MIR 3930
COVER | DECKEL



MIR 3830
COFFEE POT | KAFFEIKANNE
30 cl



MIR 3510
CREAMER | GIESSER
10 cl



MIR 3602
CREAMER | GIESSER
2 cl

MIR 1230
SOUP BOWL | SUPPENTASSE
30 cl



MIR 1718
SAUCER | UNTERTASSE
18 cm

MIR 4240
COVER | DECKEL



MIR 4140
TEA POT | TEEKANNE
40 cl

MIR 0027
MUG 27 cl



MIR 1716
SAUCER | UNTERTASSE
16 cm

MIR 0218
CUP | TASSE 18 cl



MIR 1716
SAUCER | UNTERTASSE
16 cm

MIR 0210
CUP | TASSE 10 cl



MIR 1713
SAUCER | UNTERTASSE
13 cm



MIR 4708
ASHTRAY | ASCHER



MIR 5010
PEPPER SHAKER
PFEFFERSTREUER



MIR 5090
SALT SHAKER
SALZSTREUER



MIR 4612
VASE 12 cm



MIR 1227
SALAD DISH | KOMPOTTSCHÜSSEL
27 cm



MIR 1410
BOWL | SCHÜSSEL
10 cm

