

# FREE SPIRIT

DESIGN BY ROBIN PLATT



## Dynamic shapes

- Square plates with round center

- Special pieces for amuse-bouche and gourmet presentations

- Timeless and sophisticated

- Suggested with Sambonet cutlery, PVD Copper or Parfait Amour finishes

## Dynamische Formen

- Quadratische Teller mit rundem Spiegel

- Spezielle Artikel für Amuse-Bouche und Gourmet-Präsentationen

- Zeitlos und raffiniert

- Perfekt kombiniert mit Sambonet-Besteck in PVD Copper oder Parfait Amour-Finish

## Forme dinamiche

- Piatti quadrati con area di impiattamento tonda

- Pezzi speciali per amuse-bouche e presentazioni gourmet

- Senza tempo e sofisticata

- Al suo meglio con le posate Sambonet in finitura PVD Copper o Parfait Amour

## Formes dynamiques

- Assiettes carrées avec surface de service ronde

- Pièces spécialement conçues pour les amuse-bouches et les présentations gourmandes

- Intemporelle et raffinée

- S'accorde parfaitement avec les couverts Sambonet finition PVD Copper ou Parfait Amour










PORCELAIN ROSENTHAL - FREE SPIRIT  
CUTLERY SAMBONET - HANNAH





# FREE SPIRIT

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
11750

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Bowl on stand

Schale auf Fuß  
Coppa con piede  
Coupe sur pied

**35394** Ø 32 cm H 25 cm 1,50L  
Ø 12<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. H 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. 52<sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.



## Bowl »Spirit« 19 on stand

Schale »Spirit« 19 auf Fuß  
Coppa con piede 19 »Spirit«  
Coupe 19 sur pied »Spirit«

**35393** Ø 27 cm H 28 cm 0,75L  
Ø 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in. H 11 in. 26<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



## Bowl »Spirit«

Schale »Spirit«  
Coppa »Spirit«  
Bol »Spirit«

**35412** Ø 17 cm H 10 cm  
Ø 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 3<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**35419** Ø 27 cm H 16 cm  
Ø 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in. H 3<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



## Bowl

Schale  
Coppa  
Bol

**35432** Ø 32 cm H 11 cm 1,50L  
Ø 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> in. 52<sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.



## Triple bowl

3-er Schale  
Coppa tre scomparti  
Bol universel 3

**35396** 32 x 10 cm - 12<sup>2</sup>/<sub>3</sub> x 4 in.



## Double bowl

2-er Schale  
Coppa due scomparti  
Bol universel 2

**35395** 36 x 16 cm - 14<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Gourmet plate deep square**

Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato  
Assiette creuse carrée

**31411** 23 x 23 cm - 9 x 9 in.

**31529** 29 x 29 cm - 11<sup>1/2</sup> x 11<sup>1/2</sup> in.



**Showplate, square**

Platzteller quadratisch  
Piatto segnaposto quadrato  
Assiette plate carrée

**31155** 34 x 34 cm - 13<sup>1/2</sup> x 13<sup>1/2</sup> in.

**Plate flat square**

Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato  
Assiette plate carrée

**31403** 14 x 14 cm - 5<sup>1/2</sup> x 5<sup>1/2</sup> in.

**31401** 21 x 21 cm - 8<sup>3/4</sup> x 8<sup>3/4</sup> in.

**31402** 27 x 27 cm - 10<sup>5/8</sup> x 10<sup>5/8</sup> in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
19750



**Platter flat rectangular**

Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare  
Assiette plate rectangulaire

**32677** 27 x 18 cm - 10<sup>1/2</sup> x 7 in.

**32682** 32 x 21 cm - 12<sup>2/3</sup> x 8<sup>1/4</sup> in.



**Gourmet plate flat oval**

Gourmetteller flach oval  
Piatto piano ovale a goccia  
Assiette Gourmet plate ovale

**31451** 40 x 24 cm - 15<sup>3/4</sup> x 9<sup>1/2</sup> in.

**Gourmet plate flat oval**

Gourmetteller flach oval  
Piatto piano ovale a goccia  
Assiette Gourmet plate ovale

**12725** 25 x 16 cm - 9<sup>7/8</sup> x 6<sup>1/4</sup> in.



**Accent dish moon-shaped**

Beilage Halbmond  
Mezza luna  
Assiette de garniture en demi-lune

**35329** 18 x 9 cm - 7 x 3<sup>1/2</sup> in.

**35330** 21 x 11 cm - 8<sup>1/4</sup> x 4<sup>1/3</sup> in.

**35331** 27 x 14 cm - 10<sup>1/2</sup> x 5<sup>1/2</sup> in.



**Bowl**

Schale  
Coppa  
Bol

**35388** 9 x 10 cm - 3<sup>1/2</sup> x 4 in.

**35389** 11 x 13 cm - 4<sup>1/3</sup> x 5<sup>1/8</sup> in.

**35390** 15 x 17 cm - 6 x 6<sup>2/3</sup> in.

**35391** 19 x 22 cm - 7<sup>1/2</sup> x 8<sup>2/3</sup> in.

**35392** 25 x 28 cm - 9<sup>7/8</sup> x 11 in.



# FREE SPIRIT

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
11750

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34745** Ø 6 cm H 5 cm 0,09L  
Ø 2½ in. H 2 in. 3⅞ oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34746** Ø 10 cm H 5 in. 0,25L  
Ø 4 in. H 2 in. 8¾ oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
19750

SUITABLE FOR  
**34745**



**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato  
Soucoupe carrée

**34744** 10 cm - 4 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34737** Ø 9 cm H 7 cm 0,28L  
Ø 3½ in. H 2¾ in. 9⅞ oz.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico  
Gobelet avec anse

**15505** Ø 9 cm H 8,5 cm 0,4L  
Ø 3½ in. H 3⅝ in. 13½ oz.

SUITABLE FOR  
**34746 - 34737 - 15505**



**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato  
Soucoupe carrée

**34636** 15 cm - 6 in.



**Base sugar bowl / bowl**  
Dosen-Unterteil / Schale  
Zuccheriera senza coperchio / coppa  
Sucrier sans couvercle / coupe

**35389** 11 x 13 cm - 4⅓ x 5⅛ in.



**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca  
Couvercle avec encoche

**34312** 11 cm - 4⅓ in.

# FREE SPIRIT GLASS

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
69809

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
016001 crystal clear

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



**Bowl**  
Schale  
Coppetta  
Bol

**45209** 9 x 10 cm 0,05L  
3½ x 4 in. 1⅔ oz.



**Creamer**

Gießer  
Lattiera  
Crémier

**34416** Ø 7 cm H 10 cm 0,15L  
Ø 2¾ in. H 4 in. 5¼ oz.



**Carafe**

Karaffe  
Caraffa  
Carafe

**34481** Ø 12 cm H 25 cm 0,90L  
Ø 4¾ in. H 9⅞ in. 30½ oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
19750

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
19750



**Sauce-boat**

Sauciere  
Salsiera senza coperchio  
Saucière

**11626** 17 x 13 cm H 6 cm 0,40L  
6⅔ x 5⅛ in. H 2⅜ in. 13½ oz.



**Saucer**

Untertasse  
Piatino salsiera / piatto gourmet  
Soucoupe saucière / assiette gourmet

**12725** 25 x 16 cm - 9⅞ x 6¼ in.

