


MESH

DESIGN BY GEMMA BERNAL



Delicate, bamboo-like mesh relief

-

Wide range of colors

-

Rimmed and coupe plates, round, oval, square, rectangular in many sizes

-

Versatile and combinable pieces for buffet

-

Suggested with Sambonet cutlery, Vintage finishing

Zartes Gitter-Relief, das an Bambus erinnert

-

Umfangreiches Farbensortiment

-

Runde Teller, mit oder ohne Fahne, ovale, quadratische oder rechteckige Platten in diversen Größen

-

Vielseitige Artikel, auch für den Einsatz am Buffet

-

Perfekt kombiniert mit Sambonet-Besteck in Vintage-Finish

Sottile trama in rilievo che richiama il bambù

-

Vasta gamma di colori

-

Piatti tondi con e senza falda, ovali, quadrati e rettangolari in varie dimensioni

-

Pezzi versatili e combinabili per buffet

-

Al suo meglio con posate Sambonet in finitura Vintage

Subtil relief entrecroisé qui rappelle le bambou

-

Large gamme de couleurs

-

Assiettes rondes avec et sans aile, ovales, carrées et rectangulaires déclinées en plusieurs tailles

-

Pièces polyvalentes et combinables pour buffet

-

S'accorde parfaitement avec les couverts Sambonet finition Vintage





PORCELAIN ROSENTHAL - MESH WHITE AND FOREST
HOLLOWARE SAMBONET - BAMBOO AND ELITE
CUTLERY SAMBONET - H-ART

MESH



PORCELAIN ROSENTHAL - MESH WALNUT
CUTLERY SAMBONET - IMAGINE VINTAGE PVD GOLD



PORCELAIN ROSENTHAL - MESH
CUTLERY SAMBONET - BAGUETTE VINTAGE






PORCELAIN ROSENTHAL - MESH
MINI POT SAMBONET - TERRA.COTTO CAST IRON

MESH

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



WHITE
800001



WALNUT
405151
WALNUT LINE
405155



AQUA
405152
AQUA LINE
405157



CREAM
405153
CREAM LINE
405156

PORCELAIN ROSENTHAL - MESH MOUNTAIN (NEW)
CUTLERY SAMBONET - LINEA Q VINTAGE PVD COPPER
MINI POT SAMBONET - TERRA.COTTO CAST IRON





FOREST
405158
FOREST LINE
405159



MOUNTAIN
405161

— NEW >

Rosen **X** *thal*

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

NEW



MESH




MESH

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

			
WHITE 800001	WALNUT 405151	AQUA 405152	CREAM 405153
	WALNUT LINE 405155	AQUA LINE 405157	CREAM LINE 405156




Plate flat round

Teller flach rund
Piatto piano rotondo
Assiette plate ronde

- 10855** Ø 15 cm - Ø 6 in.
- 10857** Ø 17 cm - Ø 6²/₃ in.
- 10859** Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
- 10861** Ø 21 cm - Ø 8¹/₄ in.
- 10864** Ø 24 cm - Ø 9¹/₂ in.
- 10867** Ø 27 cm - Ø 10⁵/₈ in.
- 10870** Ø 30 cm - Ø 11³/₄ in.
- 10873** Ø 33 cm - Ø 13 in.



Plate deep round

Teller tief rund
Piatto fondo rotondo
Assiette creuse ronde

- 10349** Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
- 10351** Ø 21 cm H 5 cm - Ø 8¹/₄ in. H 2 in.
- 10355** Ø 25 cm H 5 cm - Ø 9⁷/₈ in. H 2 in.



Rim plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

- 10083** Ø 23 cm - Ø 9 in.
- 10088** Ø 28 cm - Ø 11 in.
- 10092** Ø 32 cm - Ø 12⁵/₈ in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

- 10153** Ø 23 cm - Ø 9 in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

- 10158** Ø 28 cm - Ø 11 in.
internal Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.



FOREST
405158
FOREST LINE
405159



MOUNTAIN
405161

NEW >
-



Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

- 16169** 9 x 9 cm - 3½ x 3½ in.
- 16174** 14 x 14 cm - 5½ x 5½ in.
- 16177** 17 x 17 cm - 6⅔ x 6⅔ in.
- 16182** 22 x 22 cm - 8⅔ x 8⅔ in.
- 16187** 27 x 27 cm - 10⅝ x 10⅝ in.
- 16191** 31 x 31 cm - 12¼ x 12¼ in.



Plate flat rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

- 12382** 18 x 13 cm - 7 x 5½ in.
- 12383** 26 x 13 cm - 10¼ x 5½ in.
- 12384** 34 x 13 cm - 13½ x 5½ in.





Plate deep square

Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato
Assiette creuse carrée

- 16510** 20 x 20 cm H 5 cm
7⅞ x 7⅞ in. H 2 in.



Platter oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Assiette plate oval

- 12718** 18 x 12 cm - 7 x 4¾ in.
- 12725** 25 x 17 cm - 9⅞ x 6⅔ in.
- 12730** 30 x 21 cm - 11¾ x 8¼ in.
- 12734** 34 x 24 cm - 13½ x 9¼ in.
- 12738** 38 x 26 cm - 15 x 10¼ in.
- 12742** 42 x 29 cm - 16½ x 11⅞ in.


MESH

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

			
WHITE 800001	WALNUT 405151	AQUA 405152	CREAM 405153
	WALNUT LINE 405155	AQUA LINE 405157	CREAM LINE 405156



Bowl oval **
Schüssel oval
Coppa ovale
Bol ovale

15751 16 x 12 cm H 6 cm 0,30 L - 6¼ x 4¾ in. H 2⅜ in. 10½ oz.

15752 20 x 15 cm H 7,5 cm 0,68 L - 7⅞ x 5⅞ in. H 3 in. 23 oz.

15753 25 x 18 cm H 9 cm 1,20 L - 9⅞ x 7⅞ in. H 3½ in. 40½ oz.



Bowl **
Schale
Coppa
Bol

15206 Ø 6 cm H 3 cm 0,04 L - Ø 2⅓ in. H 1⅜ in. 1⅜ oz.

15454 Ø 14 cm H 6 cm 0,55 L - Ø 5½ in. H 2⅜ in. 18⅔ oz.

13324 Ø 24 cm H 9 cm 2,30 L - Ø 9½ in. H 3½ in. 78 oz.



Bowl **
Schale
Coppa
Bol

15299 Ø 18 cm H 9 cm 1,30 L - Ø 7⅞ in. H 3½ in. 44 oz.



Bowl deep
Schale tief
Coppa fonda
Bol creux

15291 Ø 14 cm H 4 cm
Ø 5½ in. H 1⅜ in.

Bowl flat
Schale flach
Coppa piana
Coupe plate

15290 Ø 12 cm H 3 cm
Ø 4¾ in. H 1⅜ in.

** Pattern outside
Struktur Außenseite
Decoro parte esterna
Décoration extérieur



Soup cup & saucer *
Suppentasse / Untertasse
Tazza brodo e piattino
Tasse à consommé avec soucoupe

10422 Soup cup Ø 11 cm H 6 cm 0,30 L
Ø 4⅓ in. H 2⅜ in. 10⅜ oz.

10421 Soup saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.

* Cup without pattern; saucer with pattern
Tasse ohne Struktur; Untertasse mit Struktur
Tazza senza decoro; piattino con decoro
Coupe sans décoration; soucoupe avec le décoration



FOREST
405158
FOREST LINE
405159

MOUNTAIN
405161
NEW

Rosenthal

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

MESH



Bowl rectangular

Schale rechteckig
Coppetta rettangolare
Coupe rectangulaire

15289 10 x 7 cm - 4 x 2¾ in.
15287 20 x 10 cm - 7⅞ x 4 in.



Bowl square

Schale quadratisch
Coppetta quadrata
Coupe carrée

15288 10 x 10 cm - 4 x 4 in.



Plate flat rectangular without pattern *

Teller/Platte flach rechteckig ohne Struktur
Piatto piano rettangolare senza decoro
Assiette plate rectangulaire sans décoration

12379 26 x 24 cm - 10¼ x 9½ in.
12380 24 x 15 cm - 9½ x 6 in.
12381 41 x 15 cm - 16¼ x 6 in.

* Flat bottom without foot ring
Planer Boden, ohne Fuß
Fondo piatto senza piede
Fond plat sans pied

Tray bamboo fiber, stackable  Hand wash only

Tablett aus Bambusfaser, stapelbar

Vassoio in fibra di bamboo, impilabile

Plateau en fibre de bambou, empilable



56524-27 23 x 26,5 cm - 9 x 10½ in.

Suitable to contain 4 pieces item 15288 or 2 pieces item 15287
Geeignet für 4 Stück Artikel 15288 und 2 Stück Artikel 15287
Può contenere 4 coppette 15288 o 2 coppette 15287
Il peut contenir 4 boules 15288 ou 2 boules 15287



56524-37 23 x 38 cm - 9 x 15 in.

Suitable to contain 6 pieces item 15288 or 3 pieces item 15287
Geeignet für 6 Stück Artikel 15288 und 3 Stück Artikel 15287
Può contenere 6 coppette 15288 o 3 coppette 15287
Il peut contenir 6 boules 15288 ou 3 boules 15287

MESH





SHAPE / FORM / FORMA / FORME

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

11770

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

			
WHITE 800001	WALNUT 405151	AQUA 405152	CREAM 405153
	WALNUT LINE 405155	AQUA LINE 405157	CREAM LINE 405156



Creamer without pattern

Gießer ohne Struktur
Lattiera senza decoro
Crémier

14440 Ø 7 cm H 9 cm 0,15L
Ø 2¾ in. H 3½ in. 5¼ oz.



Sugar bowl **

Zucker bowl
Zuccheriera
Sucrier

14343 Sugar bowl with lid
14344 Base Ø 9 cm H 6 cm 0,22L - Ø 3½ in. H 2⅓ in. 7¾ oz.
14345 Lid Ø 10 cm - Ø 4 in.

POTS AVAILABLE IN WHITE ONLY



Base coffeepot ***

Kaffeekannen-Unterteil
Base caffettiera
Base pour cafetière

34001 H 11 cm 0,30L - H 4¾ in. 10 oz.
34002 Lid H 3 cm - H 1⅞ in.



Base teapot ***

Teekannen-Unterteil
Base teiera
Base pour théière

34211 H 9,5 cm 0,40L - H 3¾ in. 13½ oz.
34212 Lid H 3 cm - H 1⅞ in.



Cup stackable *

Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16727 Ø 7 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2¾ in. H 2 in. 3½ oz.



Cup stackable *

Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16747 Ø 9 cm H 6 cm 0,20L
Ø 3½ in. H 2⅝ in. 3½ oz.

*** Without pattern
Ohne Struktur
Senza decoro
Sans décoration



FOREST
405158
FOREST LINE
405159



MOUNTAIN
405161
NEW




HOTEL & RESTAURANT SERVICE

NEW
↓

MESH

SUITABLE FOR
14717 - 16727 - 34607



Saucer *
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



Cup *
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6,5 cm H 7 cm 0,08L
Ø 2½ in. H 2¾ in. 2⅞ oz.



Cup low *
Obertasse nieder
Tazza bassa
Tasse bas

34607 Ø 7,5 cm H 5 cm 0,09L
Ø 3 in. H 1¾ in. 3 oz.

SUITABLE FOR
14742 - 14642 - 14344
14440 - 14772 - 15505 - 16747



Saucer *
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.



Cup *
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm H 7,5 cm 0,18L
Ø 3½ in. H 2⅞ in. 6¼ oz.



Cup *
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 9 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3½ in. H 2⅞ in. 7¾ oz.



Cup *
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 10 cm H 7 cm 0,29L
Ø 4 in. H 2¾ in. 10 oz.



Cup *
Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 12 cm H 8 cm 0,44L
Ø 4¾ in. H 3⅓ in. 15¼ oz.
10421 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.



Mug with handle *
Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 9 cm H 10 cm 0,35L
Ø 3½ in. H 4 in. 12⅓ oz.

* Cup without pattern; saucer with pattern
Tasse ohne Struktur; Untertasse mit Struktur
Tazza senza decoro; piattino con decoro
Coupe sans décoration; soucoupe avec le décoration

** Base without pattern; lid with pattern
Unterteil ohne Struktur; Deckel mit Struktur
Base senza decoro; coperchio con decoro
Base sans décoration; couvrir avec le décoration

SIXTH SENSE

DESIGN BY GEMMA BERNAL



Gourmet cloche with drip-proof grooves

-

Special gourmet plate to frame exquisite presentations

-

Showplates with leather and ray relief

-

Enjoy dining with all of your senses

Gourmet-Cloche mit Antitropf-Auffangrille

-

Spezielle Gourmet-Teller zur perfekten Food-Inszenierung

-

Platzteller mit Relief-Leder-Optik

-

Außergewöhnliches Esserlebnis mit allen Sinnen

Cloche gourmet con scanalature anti-goccia

-

Speciale piatto gourmet per incorniciarequisite presentazioni

-

Piatti presentazione effetto pelle o con trama a raggiera

-

Esperienza culinaria con tutti i sensi

Cloche gourmet avec rigoles anti-goutte

-

Assiette gourmet spécialement conçue pour sublimer les présentations gourmandes

-

Assiettes de présentation effet cuir ou à motif rayonnant

-

Une expérience culinaire qui éveille tous les sens





SIXTH SENSE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11771

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001



Gourmet plate flat

Gourmetteller flach
Piatto gourmet piano
Assiette Gourmet plate

10732 Ø 32 cm - Ø 12⁵/₈ in.



Gourmet dome

Cloche für Gourmetteller
Cloche Gourmet
Cloche assiette Gourmet

13544 Ø 17 cm H 15 cm
Ø 6²/₃ in. H 6 in.



Dome lid

Deckel für Cloche
Coperchio per cloche
Couvercle pour cloche

13545 Ø 5 cm H 3 cm
Ø 2 in. H 1¹/₈ in.



Dome sauce boat

Sauciere für Cloche
Salsiera per cloche
Saucière pour cloche

11631 Ø 4 cm H 6 cm 0,03L
Ø 1⁵/₈ in. H 2³/₈ in. 1 oz.



Dome cup

Becher für Cloche
Bicchieri per cloche
Gobelet cloche

15485 Ø 4 cm H 6 cm 0,03L
Ø 1⁵/₈ in. H 2³/₈ in. 1 oz.



Sauce boat

Sauciere
Salsiera
Sauciere

— **NEW** > **31602** Ø 5 cm H 8 cm 0,06L
Ø 2 in. H 3¹/₈ in. 2 oz.

Showplate Leather

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

11771-800001-30090 Ø 33 cm - 13 in.
CUTLERY SAMBONET - IMAGINE

Showplate Ray

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

11771-800001-30091 Ø 33 cm - 13 in.
CUTLERY SAMBONET - LINEA Q

MESH



