

The logo for Arzberg, featuring the brand name in a serif font enclosed within a thin black oval border.

Arzberg

GERMANY

PROFESSIONAL
HOTEL & RESTAURANT SERVICE

2018







INDEX



6
INTRO



8
JOYN



16
PROFI



24
TRIC



54
FORM 2006



34
FORM 1382



66
CUCINA



46
FORM 2000



78
KIDS

The Arzberg brand is synonymous worldwide with good design. Manufactured exclusively in Germany, durable, functional and aesthetically perfect: Arzberg porcelain has been the epitome of premium quality porcelain “Made in Germany” for more than 125 years. Part of Rosenthal Sambonet Group since 2013, Arzberg has found a new identity in the Ho.Re.Ca. industry. Thanks to its clean and modern lines, its colours matching the current trends, and the characteristically vintage style of several collections, Arzberg fully meets the contemporary needs of every type of location, providing high quality products together with design and elevated flexibility.

Die Marke Arzberg steht seit ihrer Gründung als Synonym für Design. Ausschließlich in Deutschland produziert, besticht das Porzellan durch seine Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit und das schon seit mehr als 125 Jahren. Arzberg steht für beste Qualität “Made in Germany”. Seit 2013 gehört Arzberg zur Rosenthal Sambonet Gruppe und wurde im Hotel- und Gastronomie Sektor neu angesiedelt. Dank der klaren, modernen Linienführung, den aktuellen Trendfarben und dem charakteristischen Vintage Stil verschiedener Kollektionen ist Arzberg universell einsetzbar. Designprodukte von höchster Qualität.

Il brand Arzberg è sinonimo di design. Prodotta esclusivamente in Germania, la sua porcellana è resistente, funzionale ed esteticamente perfetta: da oltre 125 anni l’esempio per eccellenza dell’alta qualità “Made in Germany”. Entrata a far parte del Gruppo Rosenthal Sambonet nel 2013, Arzberg ha trovato una nuova identità nel settore alberghiero: grazie alle sue linee pulite e moderne e le colorazioni sempre in linea con le attuali tendenze, Arzberg riesce a rispondere perfettamente alle esigenze contemporanee di ogni tipo di location, che richiedono prodotti di alta qualità e al contempo estremamente flessibili.

La marque Arzberg est synonyme de design. Sa porcelaine, produite exclusivement en Allemagne, est résistante, fonctionnelle et esthétiquement parfaite: depuis plus de 125 ans, Arzberg est l’emblème de la haute qualité «Made in Germany». Entrée dans le Groupe Rosenthal Sambonet en 2013, Arzberg a trouvé une nouvelle identité dans l’hôtellerie. Lignes nettes et modernes accompagnées de colorations toujours à la page, à côté du style vintage de certaines collections. Tout cela convient parfaitement aux exigences contemporaines des tous les endroits qui demandent des produits de qualité et, en même temps, très flexibles.

KNOW-HOW FROM 1887

trendy look and feel





JOYN

Back to the essential. Less is more – few items but lot of possibilities in terms of use.

The combination of wooden pieces and the porcelain in white, rose and light grey gives it a light and natural thus urban and modern touch.

The tableware “Joyn” creates an atmosphere to bring people together.

The selection of plates and bowls in many sizes offers a wide range of applications in the modern gastronomy that melds the impact of international cuisine with the new interpretation of traditional recipes.

Die neue Arzberg Kollektion Joyn ist zeitgemäß und essentiell.

Das feine vertikale Relief gibt dem Porzellan eine wiedererkennbare Struktur. Die Kombination aus Porzellan in Weiß, Rosé und Hellgrau und dem warmen Eichenholz verleiht der Kollektion einen leichten und natürlichen, zugleich aber urbanen und modernen Look.

Das Sortiment aus Tellern, Schalen und Schüsseln bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten in der modernen Gastronomie, die Einflüsse der internationalen Küche und eine Neuinterpretation traditioneller Gerichte vereint.

Ritorno all'essenziale. Pochi articoli, ma molte possibilità di utilizzo. La combinazione di pezzi in legno con la porcellana in bianco, rosa e grigio chiaro conferisce un tocco leggero e naturale, urbano e moderno allo stesso tempo. Joyn crea un'atmosfera che unisce. La selezione di piatti e ciotole in molte dimensioni offre una vasta gamma di applicazioni nella gastronomia moderna, che mescola la cucina internazionale con la nuova interpretazione di ricette tradizionali.

Retour à l'essentiel. Peu d'articles, mais beaucoup de possibilités d'usage. La combinaison de pièces en bois avec la porcelaine blanche, rose et grise clair donne une touche légère et naturelle, urbaine et moderne en même temps. Joyn crée une atmosphère unifiante. Le choix de plats et de bols de dimensions différentes offre une ample gamme d'applications dans la gastronomie moderne, qui combine la cuisine internationale avec la nouvelle interprétation de recettes traditionnelles.

JOYN





JOYN

800001
WHITE

640201
ROSÉ

640202
GREY

44020
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATE FLAT

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10860 Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.

10864 Ø 24 cm - Ø 9¹/₂ in.

10867 Ø 27 cm - Ø 10⁵/₈ in.



PLATE DEEP

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10353 Ø 23 cm - Ø 9 in.



BOWL FLAT

Schale flach
Coppa piana
Coupelle plate

15753 Ø 11 cm - h 2,5 cm - 0,10 L
Ø 4³/₈ in. - h 1 in. - 3³/₈ oz.

15754 Ø 13 cm - h 3 cm - 0,20 L
Ø 5¹/₈ in. - h 1¹/₈ in. - 6³/₄ oz.

15755 Ø 16 cm - h 3,5 cm - 0,35 L
Ø 6¹/₄ in. - h 1³/₈ in. - 11⁷/₈ oz.



new GOURMET PLATE

Gourmetteller fl.
Piatto gourmet
Assiette gourme

10722 Ø 22 cm - h 2,5 cm - Ø 8⁵/₈ in. - h 1 in.

10726 Ø 26 cm - h 2,5 cm - Ø 10¹/₄ in. - h 1 in.



PLATTER
 Servierschale
 Coppa
 Plat à servir

15298 Ø 32 cm - h 4 cm - 2,00L
 Ø 12^{5/8} in. - h 1^{5/8} in. - 67^{5/8} oz.



PLATTER OVAL
 Platte oval
 Piatto ovale
 Plat ovale

12738 38 x 33 cm - 15 x 13 in.



BOWL
 Schälchen
 Coppetta
 Bol

15428 Ø 8,5 cm - h 5 cm - 0,20 L
 Ø 2^{3/8} in. - h 2 in. - 6^{3/4} oz.



BOWL
 Schale
 Coppa
 Bowl

15212 Ø 12,5 cm - h 5 cm - 0,38 L
 Ø 4^{7/8} in. - h 2 in. - 12^{7/8} oz.
15216 Ø 16,5 cm - h 6 cm - 0,85 L
 Ø 6^{1/2} in. - h 3^{3/8} in. - 28^{3/4} oz.



BOWL DEEP
 Schale tief
 Coppa fonda
 Bol creux

13341 Ø 11 cm - h 5,5 cm - 0,35 L
 Ø 4^{1/5} in. - h 2^{1/8} in. - 11^{7/8} oz.
15757 Ø 15 cm - h 8 cm - 0,88 L
 Ø 5^{7/8} in. - h 3^{1/8} in. - 27^{3/4} oz.



BOWL DEEP
 Schale tief
 Coppa fonda
 Bol creux

15384 Ø 14 cm - h 5,5 cm - 0,46L
 Ø 5^{1/2} in. - h 2^{1/8} in. - 15^{1/2} oz.



BOWL
 Schale
 Coppetta
 Bol

15386 Ø 19 cm - h 9 cm - 1,50L
 Ø 7^{1/2} in. - h 3^{1/2} in. - 50^{3/4} oz.

JOYN

800001
WHITE

640201
ROSÉ

640202
GREY

44020
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



SUGAR BOWL

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14343 Ø 9,5 cm - h 6 cm - 0,28L
Ø 3^{3/4} in. - h 2^{3/8} in. - 9^{1/2} oz.
White: 44020-640203-14343
Rosè: 44020-640204-14343
Grey: 44020-640205-14343

14344 Sugar bowl base



CREAMER

Gießer
Cremiera
Crémier

14470 10 x 9 cm - h 10,5 cm - 0,42L
3^{7/8} x 3^{1/2} in. - h 4^{1/8} in. - 14^{1/4} oz.



ESPRESSO BOWL

Espressoschale
Coppa espresso
Bol espresso

14934 Ø 6 cm - h 5 cm - 0,09L
Ø 2^{3/8} in. - h 2 in. - 3 oz.

14716 Saucer Ø 12,5 cm - 4^{7/8} oz



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm - h 5 cm - 0,09 L
Ø 2^{3/8} in. - h 2 in. - 3 oz.

14716 Saucer Ø 12,5 cm - 4^{7/8} oz



COMBI CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 9,5 cm - h 6 cm - 0,28L
Ø 3^{3/4} in. - h 2^{3/8} in. - 9^{1/2} oz.

14771 Saucer Ø 17 cm - 6^{3/4} in.



MUG WITH HANDLE

Becher mit Henkel
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 8,5 cm - h 10 cm - 0,42L
Ø 3^{3/8} in. - h 3^{7/8} in. - 14^{1/4} oz.



MUG WITHOUT HANDLE

Becher ohne Henkel
Bicchiere senza manico
Gobelet sans anse

15510 Ø 8,5 cm - h 10 cm - 0,42L
Ø 3^{3/8} in. - h 3^{7/8} in. - 14^{1/4} oz.

44020
SHAPE

609043
WOOD



PLATE FLAT

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

05788 Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.

05789 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.

05790 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



BOWL

Schale
Coppetta
Bol

05681 Ø 12,5 cm - h 5 in.

Ø 4^{7/8} in. - h 2 in.



SUGAR BOWL LID

Zuckerdosens-Deckel
Coperchio zuccheriera
Couvercle sucrier

05818 Ø 10 cm - 3^{7/8} in.



PROFI

design by Heike Philipp

The extra-thick porcelain, soft lines and delicate colours define the striking look of this collection. Perfect for casual and nordic inspired locations and for all the chefs looking for a bit of colour to enhance their creations.

Das extra starke Porzellan, die weiche Linienführung und die zarten Pastellfarben bestimmen den Look der Kollektion. Perfekt für die für lässige skandinavisch inspirierte Restaurants und für alle Küchenchefs, die ihre Kreationen mit etwas Farbe unterstreichen möchten.

Lo spessore della porcellana, le linee morbide e i colori pastello rappresentano il tratto distintivo di questo design. Perfetti per location informali e di gusto nordico con un tocco vintage e per tutti gli chef che cercano una punta di colore che esalti il piatto senza sovrastarlo.

L'épaisseur de la porcelaine, les lignes douces et les tons pastels sont les traits distinctifs de ce design. Ces articles son parfaits pour des endroits informels ou en style scandinave avec un côté vintage et pour tous les chef qui souhaitent un peu de couleur qui exalte le plat sans le dominer.

PROFI





PROFI



800001
VIRGIN WHITE

670170
SILK

670174
LINEN

670201
WILLOW

49600
SHAPE

800001
DECOR: VIRGIN WHITE



PLATE FLAT
Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10217 Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.

10222 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.

10227 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.

10261 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



PLATE DEEP
Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10322 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.



PLATTER OVAL
Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

12726 26 x 20 cm - 10^{1/4} x 7^{7/8} in.

12731 31 x 24 cm - 12^{1/4} x 9^{1/2} in.

12736 36 x 28 cm - 14^{1/8} x 11 in.



SAUCEBOAT
Sauciere
Salsiera
Saucière

11622 Sauceboat 2 pcs.

13313 Bowl Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L
Ø 5^{1/8} in. - h 3^{1/8} in. - 15^{1/4} oz.

14851 Saucer Ø 18 cm - Ø 7^{1/8} in.



BOWL
Schale
Ciotola
Bol

- 15218** Ø 18 cm - h 3,5 cm
Ø 7^{1/8} in. - h 1^{3/8} in.
- 15227** Ø 27 cm - h 6 cm
Ø 10^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.
- 15231** Ø 31 cm - h 7 cm
Ø 12^{1/4} in. - h 2^{3/4} in.



BOWL
Schale
Coppetta
Bol

- 15396** Ø 10 cm - h 3,5 cm - 0,12 L
Ø 3^{7/8} in. - h 1^{3/8} in. - 4 oz.



BOWL
Schüssel
Ciotola / insalatiera
Saladier

- 13313** Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L
Ø 5^{1/8} in. - h 3^{1/8} in. - 15^{1/4} oz.
- 13317** Ø 17 cm - h 9 cm - 0,85 L
Ø 6^{3/4} in. - h 3^{1/2} in. - 28^{3/4} oz.
- 13322** Ø 22 cm - h 10 cm - 1,80 L
Ø 8^{5/8} in. - h 3^{7/8} in. - 60^{7/8} oz.
- 13326** Ø 26 cm - h 11,5 cm - 3,00 L
Ø 10^{1/4} in. - h 4^{1/2} in. - 101 oz.
- 13376 External decor**
Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L
Ø 5^{1/8} in. - h 3^{1/8} in. - 15^{1/4} oz.

PROFI



800001
VIRGIN WHITE

670170
SILK

670174
LINEN

670201
WILLOW

49600
SHAPE

800001
DECOR: VIRGIN WHITE

suitable for

14717 - 14903



SUGAR BOWL

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14330 Ø 13 cm - h 9 cm
Ø 5^{1/8} in. - h 3^{1/2} in.

14332 Only lid Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.

13313 Only base Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L
Ø 5^{1/8} in. - h 3^{1/8} in. - 15^{1/4} oz.



CREAMER

Gießer
Cremiera
Crémier

14430 Ø 9,5 cm - h 11 cm - 0,40 L
Ø 3^{3/4} in. - h 4^{3/8} in. - 13^{1/2} oz.



SAUCER

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.



suitable for

14742



SAUCER

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15,5 cm - Ø 6¹/₈ in.

suitable for

14767



SAUCER

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14766 Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.

suitable for

14852 - 15505



SAUCER

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 18 cm - Ø 7¹/₈ in.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 8 cm - h 5,5 cm - 0,11 L
Ø 3¹/₈ in. - h 2¹/₈ in. - 3³/₄ oz.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14903 Ø 6,5 cm - h 6,5 cm - 0,10 L
Ø 2¹/₂ in. - h 2¹/₂ in. - 3³/₈ oz.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 9 cm - h 7,5 cm - 0,21 L
Ø 3¹/₂ in. - h 3 in. - 7¹/₈ oz.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14767 Ø 10,5 cm - h 6 cm - 0,23 L
Ø 4¹/₈ in. - h 2³/₈ in. - 7³/₄ oz.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 12,5 cm - h 8 cm - 0,46 L
Ø 4⁷/₈ in. - h 3¹/₈ in. - 15¹/₂ oz.



MUG

Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 9,5 cm - h 9,5 cm - 0,35 L
Ø 3³/₄ in. - h 3³/₄ in. - 11⁷/₈ oz.

TRIC

design by Michael Sieger

Tric stands for colour and freshness. This line, available in 12 different colours, is dedicated to professionals who want to give a distinguishing touch to their restaurants. The new Amarena colour, combined with Luce Venice Gray glasses and Vintage flatware by Sambonet, creates the perfect combination for the most fashionable tables.

Tric steht für Frische und Farbe. Diese Kollektion ist in 12 verschiedenen Farben erhältlich und ist all denjenigen gewidmet, die ihrem gedeckten Tisch eine unverwechselbare Note verleihen möchten. Die neue Farbe Amarena, kombiniert mit den Gläsern Luce Venice Gray und dem Vintage-Besteck von Sambonet, bildet das perfekte Ensemble für alle trendigen Locations.

Tric è sinonimo di colore e freschezza. Questa linea, proposta in 12 differenti colorazioni, è dedicata ai professionisti che vogliono dare un tocco caratteristico al loro locale. Il nuovo colore Amarena, abbinato ai bicchieri Luce Venice Gray e alle posate Vintage Sambonet, crea la perfetta combinazione per i locali più alla moda.

Tric est synonyme de couleur et de fraîcheur. Ce modèle, proposé en 12 couleurs, s'adresse aux professionnels qui veulent caractériser leur restaurant. La nouvelle couleur Amarena, à côté des verres Luce Venice Gray et des couverts Vintage Sambonet, crée un mélange parfait pour des endroits au dernier cri.

TRIC





TRIC



800001
WHITE

new 640154
FANCY BLUE
Only for
selected items

new 640153
FROSTY MINT
Only for
selected items

640152
SOFT ROSE

640151
AMARENA

670186
HOT

49700
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATE FLAT
Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

- 10018** Ø 18 cm - Ø 7¹/₈ in.
- 10022** Ø 22 cm - Ø 8⁵/₈ in.
- 10027** Ø 27 cm - Ø 10⁵/₈ in.
- 10982** Ø 32 cm - Ø 12⁵/₈ in.



PLATE DEEP
Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

- 10121** Ø 21 cm - h 3,5 cm
Ø 8¹/₄ in. - h 1³/₈ in.



SOUP BOWL
Suppenschale
Copetta brodo
Bol á soup

- 15385** Ø 21 cm - h 5 cm
Ø 8¹/₄ in. - h 2 in.



GOURMET PLATE
Gourmetteller
Piatto Gourmet
Assiette Gourmet

- 15276** Ø 30 cm - h 5 cm
Ø 11³/₄ in. - h 2 in.



PLATTER OVAL
Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

- 12733** 33 x 22 cm - 13 x 8⁵/₈ in.
- 12738** 38 x 25 cm - 15 x 9⁷/₈ in.



670203
FRESH

670544
YELLOW

606545
GREEN

606546
BLUE

670206
OCEAN

670187
COOL



PLATE RECTANGULAR

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12201 15 x 12 cm - 5^{7/8} x 4^{3/4} in.

12202 20 x 15 cm - 7^{7/8} x 5^{7/8} in.

12203 33 x 21 cm - 13 x 8^{1/4} in.



DISH SQUARE

Schälchen quadratisch
Piattino quadrato
Bol carré

11957 7 x 7 cm - 2^{3/4} x 2^{3/4} in.

Amarena



TRIC

800001

WHITE

new 640154

FANCY BLUE
Only for
selected items

new 640153

FROSTY MINT
Only for
selected items

640152

SOFT ROSE

640151

AMARENA

670186

HOT

49700

SHAPE

800001

DECOR: WHITE





670203
FRESH

670544
YELLOW

606545
GREEN

606546
BLUE

670206
OCEAN

670187
COOL



BOWL CONICAL

Schale konisch
Ciotola conica
Bol conique

15209 Ø 9 cm - h 4 cm - 0,13 L
Ø 3^{1/2} in. - h 1^{1/2} in. - 4^{3/8} oz.

15212 Ø 12 cm - h 6,5 cm - 0,35 L
Ø 4^{3/4} in. - h 2^{1/2} in. - 11^{7/8} oz.



BOWL CONICAL

Schale konisch
Ciotola conica
Bol conique

15215 Ø 15 cm - h 6 cm - 0,70 L
Ø 5^{7/8} in. - h 2^{3/8} in. - 23^{5/8} oz.

15221 Ø 21 cm - h 7 cm - 1,70 L
Ø 8^{1/4} in. - h 2^{3/4} in. - 57^{1/2} oz.



BOWL ROUND

Schüssel rund
Ciotola rotonda
Bol rond

13312 Ø 12 cm - h 5,5 cm - 0,33 L
Ø 4^{3/4} in. - h 2^{1/8} in. - 11^{1/8} oz.

13315 Ø 15 cm - h 7,5 cm - 0,80 L
Ø 5^{7/8} in. - h 3 in. - 27 oz.

13321 Ø 21 cm - h 9,5 cm - 2,00 L
Ø 8^{1/4} in. - h 3^{3/4} in. - 67^{5/8} oz.

13328 Ø 28 cm - h 12 cm - 4,50 L
Ø 11 in. - h 4^{3/4} in. - 152^{1/8} oz.



BUTTER DISH RECTANGULAR

Butterdose rechteckig
Porta burro rettangolare
Beurrier rectangulaire

15169 12 x 14 cm - h 5,5 cm
4^{3/4} x 5^{1/2} in. - h 2^{1/8} in.

Transparent cover included, PP

15170 **Only base** 12 x 14 cm - 4^{3/4} x 5^{1/2} in.



SOUFFLÉ ROUND

Auflaufform rund
Soufflé tondo
Moule a fratin rond

15228 Ø 28 cm - h 4,5 cm
Ø 11 in. - h 1^{3/4} in.



SALT SHAKER

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030
Ø 4 cm - h 6 cm
Ø 1^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.



PEPPER SHAKER

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035
Ø 4 cm - h 6 cm
Ø 1^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.



EGG CUP / NAPKIN RING

Eierbecher / Serviettenring
Portauovo / portatovagliolo
Coquetier / rond de serviette

15053
Ø 5 cm - h 6 cm
Ø 2 in. - h 2^{3/8} in.

It can be matched with saucer 14721

TRIC



800001 WHITE
 new 640154 FANCY BLUE
 new 640153 FROSTY MINT
 640152 SOFT ROSE
 640151 AMARENA
 670186 HOT

49700
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



TEAPOT
Teekanne
Teiera
Théière

14235 Ø 15,5 cm - h 13 cm - 1,10 L
Ø 6^{1/8} in. - h 5^{1/8} in. - 37^{1/4} oz.
14232 Only lid Ø 9 cm - h 4,5 cm
Ø 3^{1/2} in. - h 1^{3/4} in.



WARMER
Stövchen
Réchaud
Réchaud

15670 Ø 17 cm - h 7 cm
Ø 6^{3/4} in. - h 2^{3/4} in.



CREAMER
Gießler
Cremiera
Crémier

14430 Ø 6,5 cm - h 10 cm - 0,20 L
Ø 2^{1/2} in. - h 3^{7/8} in. - 6^{3/4} oz.



SUGAR BOWL
Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14307 Ø 8 cm - h 10 cm - 0,23 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3^{7/8} in. - 7^{3/4} oz.
14309 Only lid Ø 7,5 cm - h 3,5 cm
Ø 3 in. - h 1^{3/8} in.



SUGAR SHAKER
Zuckerstreuer
Dosazucchero
Sucrier doseur

14395 Ø 7 cm - h 15 cm - 0,20 L
Ø 2^{3/4} in. - h 5^{7/8} in. - 6^{3/4} oz.



670203
FRESH

670544
YELLOW

606545
GREEN

606546
BLUE

670206
OCEAN

670187
COOL

suitable for

14722



SAUCER

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721 Ø 11 cm - Ø 4³/₈ in.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14722 Ø 6 cm - h 6 cm - 0,10 L
Ø 2³/₈ in. - h 2³/₈ in. - 3³/₈ oz.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm - h 6,5 cm - 0,20 L
Ø 3¹/₈ in. - h 2¹/₂ in. - 6³/₄ oz.

suitable for

14742 - 14642
14852 - 15505



SAUCER

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 cm - Ø 5⁷/₈ in.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 10 cm - h 5 cm - 0,22 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 2 in. - 7¹/₂ oz.



CUP

Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 12 cm - h 6,5 cm - 0,35 L
Ø 4³/₄ in. - h 2¹/₂ in. - 11⁷/₈ oz.



MUG

Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 8 cm - h 9,5 cm - 0,32 L
Ø 3¹/₈ in. - h 3³/₄ in. - 10⁷/₈ oz.



FORM 1382

design by Hermann Gretsch

In 1931, the porcelain factory Arzberg launched a range of tableware that would revolutionize the world of fine china: Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's design made history. To this day, its simple and practical form is still captivating. Form 1382 is a consummate marriage of aesthetics and function, "something good which is immune to the changing moods of fashion", as it was described back in 1931.

1931 brachte die Porzellanfabrik Arzberg ein Service auf den Markt, das die Porzellanwelt revolutionieren sollte. Die Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's Entwurf hat Geschichte geschrieben. Bis heute hat die schlichte und zweckmäßige Form nichts von ihrer Faszination verloren. Form 1382 ist eine vollendete Komposition von Ästhetik und Funktion, „etwas Gutes, das über den Wechsel der Moden erhaben ist“, wie sie schon 1931 beschrieben wurde.

Nel 1931 Arzberg ha presentato un servizio di porcellana che avrebbe rivoluzionato il mondo della Fine China: Form 1382. Opera di design del Dr. Hermann Gretsch, la collezione è una pietra miliare della storia della porcellana. Con la sua linea semplice e funzionale conserva ancora oggi intatto il suo fascino originario. Binomio perfetto di estetica e funzionalità, è stata descritta nel 1931 come "qualcosa di buono che rimane invariato, al di là delle mode che cambiano".

En 1931 Arzberg a présenté un service de table en porcelaine qui révolutionnerait le monde de la Fine China: Form 1382. Conçue par M. Hermann Gretsch, cette collection représente une étape importante dans l'histoire de la porcelaine. Elle préserve son charme originaire grâce à son design simple et fonctionnel. Union parfaite entre esthétique et fonctionnalité, elle a été décrite en 1931 comme «quelque chose de bien qui reste inaltéré malgré le changement des modes».

FORM 1382





FORM 1382



800001
WHITE

607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



RIM PLATE FLAT

Fahnenteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10019 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
10022 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.
10025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
10026 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.
10031 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



COUPE PLATE FLAT

Coupeteller flach
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

10217 Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.
12430 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



RIM PLATE DEEP

Fahnenteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.



SOUP-/PASTA BOWL

Suppen-/Pasta Schale
Piatto zuppa/pasta
Bol á soup/pasta

15388 Ø 21 cm - h 6 cm - 1,00 L
Ø 8^{1/4} in. - h 2^{3/8} in. - 33^{7/8} oz.

**PLATTER RECTANGULAR**

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12865 22 x 12 cm - 8^{5/8} x 4^{3/4} in.

**PLATTER RECTANGULAR**

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12844 35 x 15 cm
13^{3/4} x 5^{7/8} in.

**PLATTER OVAL**

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

15323 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 5^{7/8} in.

12732 32 x 20 cm - 12^{5/8} x 7^{7/8} in.

12736 36 x 22,5 cm - 14^{1/8} x 8^{7/8} in.

Blaublüten



FORM 1382



800001
WHITE

607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATTER FLAT

Platte flach
Piatto piano
Assiette plate

12843 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



CUTTING BOARD

Brettchen
Tagliere
Plateau

12833 21 x 14 cm - 8^{1/4} x 5^{1/2} in.



BUTTER DISH RECTANGULAR

Butterdose rechteckig
Porta burro rettangolare
Beurrier rectangulaire

15163 15 x 10 cm - h 6 cm - 5^{7/8} x 3^{7/8} in. - h 2^{3/8} in.

15165 Only lid 10,5 x 8 cm - 4^{1/8} x 3^{1/8} in.

15164 Only base 15 x 10 cm - 5^{7/8} x 3^{7/8} in.

15169 18,5 x 13 cm - h 6 cm - 7^{1/4} x 5^{1/8} in. - h 2^{3/8} in.

15171 Only lid 13,5 x 10,5 cm - 5^{1/4} x 4^{1/8} in.

15170 Only base 18,5 x 13 cm - 7^{1/4} x 5^{1/8} in.



SOUP CUP

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

10422 Cup Ø 12 cm - h 5 cm - 0,30 L
Ø 4^{3/4} in. - h 2 in. - 10^{1/8} oz.

10421 Saucer Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.



SAUCEBOAT WITH STAND

Sauciere auf Fuß
Salsiera con piede
Saucière sur pied

11620 20 x 12 cm - h 9,5 cm - 0,33 L
7^{7/8} x 4^{3/4} in. - h 3^{3/4} in. - 11^{1/8} oz.



BOWL
Schale
Coppetta
Bol

10516 Ø 16 cm - h 4,5 cm - 0,35 L
Ø 6^{1/4} in. - h 1^{3/4} in. - 11^{7/8} oz.



BOWL
Schälchen
Coppetta
Bol

15214 Ø 14 cm - h 8,5 cm - 0,70 L
Ø 5^{1/2} in. - h 3^{3/8} in. - 23^{5/8} oz.



BOWL
Schüssel
Insalatiera
Saladier

13310 Ø 19 cm - h 7,5 cm - 1,35 L
Ø 7^{1/2} in. - h 3 in. - 45^{5/8} oz.
13322 Ø 22 cm - h 8,5 cm - 2,00 L
Ø 8^{5/8} in. - h 3^{3/8} in. - 67^{5/8} oz.



BOWL
Schale
Insalatiera
Saladier

13321 Ø 21 cm - h 5 cm - 0,68 L
Ø 8^{1/4} in. - h 2 in. - 23 oz.
13323 Ø 23 cm - h 5,5 cm - 0,85 L
Ø 9 in. - h 2^{1/8} in. - 28^{3/4} oz.



SALT SHAKER
Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 4 cm - h 6 cm
Ø 1^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.



PEPPER SHAKER
Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 4 cm - h 6 cm
Ø 1^{5/8} in. - h 2^{3/8} in.



EGG CUP
Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15520 Ø 5 cm - h 6,5 cm
Ø 2 in. - h 2^{1/2} in.



EGG CUP FLANGED
Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda
Coquetier avec bord

15525 Ø 12 cm
Ø 4^{3/4} in.

FORM 1382



800001
WHITE

607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



COFFEE POT
Kaffeekanne
Caffettiera
Cafetière

14020 Ø 10,5 cm - h 14,5 cm - 0,70 L
Ø 4^{1/8} in. - h 5^{3/4} in. - 23^{5/8} oz.

14022 Only lid Ø 5,5 cm - h 3,5 cm
Ø 2^{1/8} in. - h 1^{3/8} in.

14030 Ø 13 cm - h 19 cm - 1,45 L
Ø 5^{1/8} in. - h 7^{1/2} in. - 49 oz.

14032 Only lid Ø 7 cm - h 4,5 cm
Ø 2^{3/4} in. - h 1^{3/4} in.



TEAPOT
Teekanne
Teiera
Théière

14220 Ø 11 cm - h 11,5 cm - 0,50 L
Ø 4^{3/8} in. - h 4^{1/2} in. - 16^{7/8} oz.

14222 Only lid Ø 6 cm - h 4 cm
Ø 2^{3/8} in. - h 1^{5/8} in.

14230 Ø 14,5 cm - h 15,5 cm - 1,20 L
Ø 5^{3/4} in. - h 6^{1/8} in. - 40^{5/8} oz.

14232 Only lid Ø 8 cm - h 5 cm
Ø 3^{1/8} in. - h 2 in.



WARMER
Stövchen
Réchaud
Réchaud

15675 Ø 14,5 cm - h 7,5 cm
Ø 5^{3/4} in. - h 3 in.

15661 Only top
Ø 14,5 cm - h 6,5 cm
Ø 5^{3/4} in. - h 2^{1/2} in.

15660 Only bottom
Ø 14,5 cm - Ø 5^{3/4} in.



SUGAR BOWL
Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14320 Ø 8 cm - h 7,5 cm - 0,15 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3 in. - 5^{1/8} oz.

14322 Only lid Ø 4,5 cm - h 2,5 cm
Ø 1^{3/4} in. - h 1 in.

14330 Ø 9 cm - h 8 cm - 0,20 L
Ø 3^{1/2} in. - h 3^{1/8} in. - 6^{3/4} oz.

14332 Only lid Ø 5,5 cm - h 2,5 cm
Ø 2^{1/8} in. - h 1 in.



CREAMER
Gießer
Cremiera
Crémier

14420 Ø 7,5 cm - h 7,5 cm - 0,15 L
Ø 3 in. - h 3 in. - 5^{1/8} oz.

14430 Ø 8,5 cm - h 8 cm - 0,20 L
Ø 3^{3/8} in. - h 3^{1/8} in. - 6^{3/4} oz.



PITCHER
Krug
Brocca
Carafe

14500 Ø 12 cm - h 19,5 cm - 1,25 L
Ø 4^{3/4} in. - h 7^{5/8} in. - 42^{1/4} oz.

m; vast images, their outlines incised and imprinted,



Hotel & Restaurant FORM 1382



FORM 1382



800001
WHITE



607671
BLAUBLÜTEN

41382
SHAPE

800001
DECOR: WHITE





CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14722

Ø 6 cm - h 5,5 cm - 0,10 L
Ø 2³/₈ in. - h 2¹/₈ in. - 3³/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14742

Ø 8 cm - h 6,5 cm - 0,21 L
Ø 3¹/₈ in. - h 2¹/₂ in. - 7¹/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14639

Ø 9 cm - h 4,5 cm - 0,15 L
Ø 3¹/₂ in. - h 1³/₄ in. - 5¹/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14642

Ø 10 cm - h 4,5 cm - 0,18 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 1³/₄ in. - 6¹/₈ oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14852

Ø 10 cm - h 6 cm - 0,30 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 2³/₈ in. - 10¹/₈ oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15505

Ø 7,5 cm - h 8 cm - 0,25 L
Ø 3 in. - h 3¹/₈ in. - 8¹/₂ oz.

15571

Ø 9 cm - h 9,5 cm - 0,38 L
Ø 3¹/₂ in. - h 3³/₄ in. - 12⁷/₈ oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15510

Ø 7,5 cm - h 10 cm - 0,25 L
Ø 3 in. - h 3⁷/₈ in. - 8¹/₂ oz.

suitable for

14722



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721

Ø 11,5 cm - Ø 4¹/₂ in.

suitable for

14639 - 14742



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741

Ø 13,5 cm - Ø 5³/₈ in.

suitable for

14642 - 14852



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641

Ø 15 cm - Ø 5⁷/₈ in.



FORM 2000

design by Heinrich Löffelhardt

The simplicity of style and purity of lines characterize Form 2000, winner of prestigious design awards in the 50's, including the Gold Medal by the Jury of the X Triennale di Milano. This collection, with its refined coffee and tea line, is perfect for the most traditional tabletops. Just add cutlery like H-art PVD Copper by Sambonet and it will adjust its style to modern and design ones.

Die Einfachheit und reine Linienführung charakterisieren die Form 2000, Gewinner renommierter Design-Awards in den 50ern Jahren, darunter auch die Goldmedaille verliehen durch die Jury der X Triennale di Milano. Die Form 2000 ist sowohl für die traditionelle Tafel als auch, in Kombination mit dem hochwertigen Besteck "H-art" PVD Kupfer von Sambonet, für die moderne, design-orientierte Tafel perfekt geeignet.

La semplicità dello stile e la purezza delle linee caratterizzano Form 2000, vincitrice negli anni '50 di prestigiosi premi di design tra cui la Medaglia d'oro dalla Giuria della X Triennale di Milano. Questa collezione, con la sua raffinata caffetteria, è perfetta per tavole più classiche così come per quelle di design, quando abbinata a posate importanti come le H-art PVD Copper di Sambonet.

La simplicité du style et la pureté des lignes caractérisent Form 2000, qui a gagné dans les années '50 d'importantes primes tel que la Médaille d'or du Jury de la X Triennale di Milano. Avec sa raffinée cafétérie, cette collection est parfaite pour les tables les plus classique mais aussi bien que pour les tables de design, lorsqu'utilisée à côté de couverts importants tel que le H-Art PVD Copper de Sambonet.

FORM 2000



hini lastratavola



FORM 2000



800001
WHITE

640101
RAMO

42000
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATE FLAT

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10217 Ø 17 cm - Ø 6³/₄ in.

10219 Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.

10221 Ø 21,5 cm - Ø 8¹/₂ in.

10225 Ø 25 cm - Ø 9⁷/₈ in.



PLATE DEEP

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10321 Ø 21 cm - Ø 8¹/₄ in.



SAUCEBOAT OVAL WITH STAND

Sauciere oval auf Fuß
Salsiera ovale con piede
Saucière ovale sur pied

11620 17 x 14 cm - h 8 cm - 0,33 L
6³/₄ x 5¹/₂ in. - h 3¹/₈ in. - 11¹/₈ oz.



PLATTER FLAT

Platte flach
Piatto piano
Assiette plate

12430 Ø 30 cm - Ø 11³/₄ in.



PLATTER OVAL

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

15323 22 x 14 cm - 8⁵/₈ x 5¹/₂ in.

12726 26 x 17 cm - 10¹/₄ x 6³/₄ in.

12732 32 x 21 cm - 12⁵/₈ x 8¹/₄ in.

12738 38 x 25 cm - 15 x 9⁷/₈ in.

**BOWL ROUND**

Schüssel rund
Ciotola rotonda
Bol rond

13315 Ø 15 cm - h 7,5 cm - 0,70 L
Ø 5^{7/8} in. - h 3 in. - 23^{5/8} oz.

13321 Ø 21 cm - h 9,5 cm - 2,00 L
Ø 8^{1/4} in. - h 3^{3/4} in. - 67^{5/8} oz.

13324 Ø 24 cm - h 12 cm - 3,30 L
Ø 9^{1/2} in. - h 4^{3/4} in. - 111^{5/8} oz.

**BOWL OVAL**

Schale oval
Ciotola ovale
Bol oval

15273 15 x 12 cm - h 5,5 cm - 0,30 L
5^{7/8} x 4^{3/4} in. - h 2^{1/8} in. - 10^{1/8} oz.

15274 20 x 15 cm - h 7 cm - 0,60 L
7^{7/8} x 5^{7/8} in. - h 2^{3/4} in. - 20^{1/4} oz.

15275 24 x 18 cm - h 8,5 cm - 1,00 L
9^{1/2} x 7^{1/8} in. - h 3^{3/8} in. - 33^{7/8} oz.

**EGG CUP FLANGED**

Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda
Coquetier avec bord

15525 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

Ramo



FORM 2000



800001
WHITE

640101
RAMO

42000
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



TEAPOT
Teekanne
Teiera
Théière

14220 Ø 10 cm - h 10 cm - 0,35 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 3⁷/₈ in. - 11⁷/₈ oz.

14222 **Only lid** Ø 5 cm - h 3,5 cm
Ø 2 in. - h 1³/₈ in.

14230 Ø 15,5 cm - h 15 cm - 1,35 L
Ø 6¹/₈ in. - h 5⁷/₈ in. - 45⁵/₈ oz.

14232 **Only lid** Ø 7,5 cm - h 4,5 cm
Ø 3 in. - h 1³/₄ in.



PLATTER RECTANGULAR
Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12865 22 x 12 cm - 8⁵/₈ x 4³/₄ in.



**CREAMER**

Gießer
Cremiera
Crémier

14430 Ø 8 cm - h 7,5 cm - 0,20 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3 in. - 6^{3/4} oz.

**SUGAR BOWL**

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14330 Ø 9,5 cm - h 10 cm - 0,20 L
Ø 3^{3/4} in. - h 3^{7/8} in. - 6^{3/4} oz.
14332 Only lid Ø 8,5 cm - h 4 cm
Ø 3^{3/8} in. - h 1^{5/8} in.

**CUP**

Obertasse
Tazza
Tasse

14722 Ø 6 cm - h 5,5 cm - 0,08 L
Ø 2^{3/8} in. - h 2^{1/8} in. - 2^{3/4} oz.

**CUP**

Obertasse
Tazza
Tasse

14639
Ø 9 cm - h 4 cm - 0,15 L
Ø 3^{1/2} in. - h 1^{5/8} in. - 5^{1/8} oz.

**CUP**

Obertasse
Tazza
Tasse

14642
Ø 9,5 cm - h 5 cm - 0,22 L
Ø 3^{3/4} in. - h 2 in. - 7^{1/2} oz.

**CUP**

Obertasse
Tazza
Tasse

14742
Ø 8 cm - h 6,5 cm - 0,20 L
Ø 3^{1/8} in. - h 2^{1/2} in. - 6^{3/4} oz.

suitable for

**14722**

suitable for

**14639 - 14642
14742****MUG**

Becher
Mug
Gobelet

15505
Ø 8 cm - h 8 cm - 0,25 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3^{1/8} in. - 8^{1/2} oz.

**SAUCER**

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721 Ø 11,5 cm - Ø 4^{1/2} in.

**SAUCER**

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.



FORM 2006

design by Peter Schmidt

Designed by the artist Peter Schmidt, whose name is synonymous with lifestyle design, this collection draws inspiration from the circle and the square.

The interplay of the two elements creates a harmonious contrast on the white porcelain. The stackable pieces make this collection suitable to every buffet.

Durch Kreise und Quadrate inspiriert, entwarf der Künstler Peter Schmidt, dessen Name als Synonym für Lifestyle und Design steht, die Form 2006. Das Zwischenspiel beider Elemente schafft einen harmonischen Kontrast auf weißem Porzellan. Die stapelbaren Geschirrteile sind ideale Begleiter für jede Art von Buffet.

Peter Schmidt, il cui nome è sinonimo di design di stili di vita, ha dato vita a Form 2006 traendo spunto dal cerchio e dal quadrato. Seppur in antitesi tra loro, queste geometrie creano un armonioso contrasto sulla candida porcellana. Gli articoli impilabili rendono la collezione perfetta per ogni tipo di buffet.

Peter Schmidt, connu pour le design des styles de vie, s'est inspiré au cercle et au carré pour la création de Form 2006. Même si ces formes sont opposées entre elles, ces deux géométries créent un contraste harmonieux sur la porcelaine blanche. Les articles empilables, rendent la collection adapté pour tout type de buffet.

FORM 2006





FORM 2006

42006
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATE FLAT

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

- 10018** Ø 18 cm - Ø 7¹/₈ in.
- 10023** Ø 23 cm - Ø 9 in.
- 10027** Ø 27 cm - Ø 10⁵/₈ in.
- 10982** Ø 32 cm - Ø 12⁵/₈ in.



PLATE DEEP

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

- 10124** Ø 24 cm - Ø 9¹/₂ in.



PLATE FLAT, SQUARE WELL

Teller flach, Spiegel eckig
Piatto piano, specchio quadrato
Assiette plate, centre carré

- 10024** Ø 24 cm - Ø 9¹/₂ in.
- 10028** Ø 28 cm - Ø 11 in.



PLATTER OVAL, RECTANGULAR WELL

Platte oval, Spiegel eckig
Piatto ovale, specchio rettangolare
Assiette ovale, centre rectangulaire

- 12730** 30 x 15 cm - 11³/₄ x 5⁷/₈ in.
- 12738** 38 x 19 cm - 15 x 7¹/₂ in.

Also used as sugar-creamer tray
(12730)



SOUP CUP, STACKABLE

Suppen-Obertasse, stapelbar
Tazza brodo, impilabile
Tasse à consommé, empilable

- 10455 Cup** Ø 10 cm - h 6 cm - 0,35 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 2³/₈ in. - 1¹/₈ oz.
- 14851 Saucer** Ø 18 cm - Ø 7¹/₈ in.



SAUCEBOAT

Sauciere
Salsiera
Saucière

- 11622 Sauceboat 2 pcs.**
- 13300 Bowl** Ø 10 cm - h 6 cm - 0,45 L
Ø 3⁷/₈ in. - h 2³/₈ in. - 15¹/₄ oz.
- 10018 Plate flat** Ø 18 cm - Ø 7¹/₈ in.



FORM 2006

42006
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



BOWL
Schale
Coppa
Coupelle

13300 Ø 10 cm - h 6 cm - 0,35L
Ø 3^{7/8} in. - h 2^{3/8} in. - 11^{7/8} in.



BUTTER DISH
Buttergefäß
Portaburro
Beurrier

15162 Ø 5 cm - h 6 cm - 0,07 L
Ø 2 in. - h 2^{3/8} in. - 2^{3/8} oz.



BOWL
Schüssel
Insalatiera
Saladier

13321 Ø 21 cm - h 10 cm - 2,50 L
Ø 8^{1/4} in. - h 3^{7/8} in. - 84^{1/2} oz.

13324 Ø 24 cm - h 11 cm - 3,70 L
Ø 9^{1/2} in. - h 4^{3/8} in. - 125^{1/8} oz.



BOWL, STACKABLE
Schale, stapelbar
Ciotola impilabile
Bol empilable

15270 Ø 10 cm - h 3 cm - 0,16 L - Ø 3^{7/8} in. - h 1^{1/8} in. - 5^{3/8} oz.

13371 Ø 10 cm - h 6 cm - 0,35 L - Ø 3^{7/8} in. - h 2^{3/8} in. - 11^{7/8} oz.

15271 Ø 24 cm - h 2,5 cm - Ø 9^{1/2} in. - h 1 in.



suitable for

15262 - 15263**BOWL SQUARE**

Schale quadratisch
Coppetta quadrata
Coupelle carré

15262 7 x 7 cm - h 2,5 cm - 2³/₄ x 2³/₄ in. - h 1 in.**15263** 7 x 7 cm - h 5 cm - 0,15 L
2³/₄ x 2³/₄ in. - h 2 in. - 5¹/₈ oz.**LID**

Deckel
Coperchio
Couvercle

13543 7 x 7 cm - 2³/₄ x 2³/₄ in.**BOWL SQUARE**

Schale quadratisch
Ciotola quadrata
Bol carré

15264 Ø 15 x 15 cm - h 6 cm - 0,85 L
Ø 5⁷/₈ x 5⁷/₈ in. - h 2³/₈ in. - 28³/₄ oz.**15265** Ø 15 x 15 cm - h 12 cm - 2,00 L
Ø 5⁷/₈ x 5⁷/₈ in. - h 4³/₄ in. - 67⁵/₈ oz.**15267** Ø 18 x 18 cm - h 6 cm - 1,00 L
Ø 7¹/₈ x 7¹/₈ in. - h 2³/₈ in. - 40⁵/₈ oz.**BOWL RECTANGULAR**


Schale rechteckig
Ciotola rettangolare
Bol rectangulaire

15268 7 x 14 cm - h 5 cm - 0,32 L
2³/₄ x 5¹/₂ in. - h 2 in. - 10⁷/₈ oz.**15269** 15 x 25 cm - h 6 cm - 1,70 L
5⁷/₈ x 9⁷/₈ in. - h 2³/₈ in. - 57¹/₂ oz.**BOWL RECTANGULAR, STACKABLE**

Schale rechteckig, stapelbar
Ciotola rettangolare, impilabile
Bol rectangulaire, empilable

15272 11 x 7 cm - h 4 cm
4³/₈ x 2³/₄ in. - h 1⁵/₈ in.**KITCHEN FRIENDS****43330** **609993**
SHAPE COLOUR: RED**AIRTIGHT LID FOR BOWL, PP**

Aromadeckel für Schale, PP
Coperchio ermetico per ciotola, PP
Couvercle hermétique pour coupe, PP



Not dishwasher safe

Square**05655** 15 x 15 cm - 57/8 x 57/8 in.
Suitable for: 15264 - 15265**05656** 18 x 18 cm - h - 71/8 x 71/8 in.
Suitable for: 15267**Rectangular****05657** 15 x 25 cm - 57/8 x 97/8 in.
Suitable for: 15269**609991**
TRANSPARENT**609997**
YELLOW**609993**
RED**609982**
TURQUOISE

FORM 2006

42006
SHAPE

800001
DECOR: WHITE





TEAPOT

Teekanne
Teiera
Théière

14235 22,5 x 11,5 cm - h 14 cm - 1,6 L
8^{7/8} x 4^{1/2} in. - h 5^{1/2} in. - 54^{1/8} oz.

14232 Only lid 13 x 7 cm - h 4,5 cm
5^{1/8} x 2^{3/4} in. - h 1^{3/4} in.



TEAPOT

Teekanne
Teiera
Théière

14220
19 x 8 cm - h 10,5 cm - 0,5 L
7^{1/2} x 3^{1/8} in. - h 4^{1/8} in. - 16^{7/8} oz.

14222 Only lid 9,5 x 5 cm - h 3,5 cm
3^{3/4} x 2 in. - h 1^{3/8} in.



CREAMER

Gießler
Cremiera
Crémier

14420 Ø 6 cm - h 8,5 cm - 0,15 L
Ø 2^{3/8} in. - h 3^{3/8} in. - 5^{1/8} oz.

14430 Ø 6 cm - h 10 cm - 0,20 L
Ø 2^{3/8} in. - h 3^{7/8} in. - 6^{3/4} oz.



WARMER FOR TEAPOT 1,6 L

Stövchen für Teekanne 1,6 L
Réchaud per teiera 1,6 L
Réchaud pour Théière 1,6 L

15670 18 x 12 cm - h 5,5 cm
7^{1/8} x 4^{3/4} in. - h 2^{1/8} in.



DISH FOR TEA BAG

Teebeutelbehälter
Piattino per busta thé
Coupelle pour sachet de thé

15262
7 x 7 cm - h 2,5 cm
2^{3/4} x 2^{3/4} in. - h 1 in.



SUGAR BOWL

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14307 Ø 14 x 7 cm - h 5 cm - 0,28 L
Ø 5^{1/2} x 2^{3/4} in. - h 2 in. - 9^{1/2} oz.

14309 Only lid 14 x 7 cm - 5^{1/2} x 2^{3/4} in.

FORM 2006

42006
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

16715 Ø 5 cm - h 6 cm - 0,07 L
Ø 2 in. - h 2^{3/8} in. - 2^{3/8} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

16712 Ø 5 cm - h 8,5 cm - 0,10 L
Ø 2 in. - h 3^{3/8} in. - 3^{3/8} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 6,5 cm - h 8,5 cm - 0,20 L
Ø 2^{1/2} in. - h 3^{3/8} in. - 6^{3/4} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 9 cm - h 5 cm - 0,20 L
Ø 3^{1/2} in. - h 2 in. - 6^{3/4} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 10 cm - h 6 cm - 0,35 L
Ø 3^{7/8} in. - h 2^{3/8} in. - 11^{7/8} oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 9 cm - h 9 cm - 0,40 L
Ø 3^{1/2} in. - h 3^{1/2} in. - 13^{1/2} oz.



CUP, STACKABLE
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16718 Ø 5,5 cm - h 6 cm - 0,07 L
Ø 2^{1/8} in. - h 2^{3/8} in. - 2^{3/8} oz.



CUP TALL, STACKABLE
Obertasse hoch, stapelbar
Tazza alta, impilabile
Tasse haute, empilable

16730 Ø 5,5 cm - h 8,5 cm - 0,11 L
Ø 2^{1/8} in. - h 3^{3/8} in. - 3^{3/4} oz.



CUP TALL, STACKABLE
Obertasse hoch, stapelbar
Tazza alta, impilabile
Tasse haute, empilable

16747 Ø 6,5 cm - h 8,5 cm - 0,20 L
Ø 2^{1/2} in. - h 3^{3/8} in. - 6^{3/4} oz.



CUP, STACKABLE
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16647
Ø 8,5 cm - h 5 cm - 0,20 L
Ø 3^{3/8} in. - h 2 in. - 6^{3/4} oz.



CUP, STACKABLE
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16756
Ø 10 cm - h 6 cm - 0,32 L
Ø 3^{7/8} in. - h 2^{3/8} in. - 10^{7/8} oz.



MUG, STACKABLE
Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

15491
Ø 9 cm - h 9 cm - 0,40 L
Ø 3^{1/2} in. - h 3^{1/2} in. - 13^{1/2} oz.

suitable for

14742 - 16747



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.

suitable for

14642 - 15491
15505 - 16647



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

suitable for

14852 - 16756



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 18 cm - Ø 7^{1/8} in.

suitable for

16712 - 16715
16718 - 16730



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

16711 18 x 9 cm - 7^{1/8} x 3^{1/2} in.

suitable for

16718 - 16730 - 16747



SAUCER, COMBI
Untertasse, combi
Piattino combi
Soucoupe combi

16752 18 x 9 cm - 7^{1/8} x 3^{1/2} in.

suitable for

16718 - 16730 - 16747



SAUCER, COMBI
Untertasse, combi
Piattino combi
Soucoupe combi

16749 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.

suitable for

15491 - 16647



SAUCER, COMBI
Untertasse, combi
Piattino combi
Soucoupe combi

16649 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



CUCINA

design by Hans-Wilhelm Seitz

Hans-Wilhelm Seitz's designs are a study of the essential. His porcelain reflects his lengthy experience with the material and the result is a design with clarity and practicality. Cucina is a fusion of aesthetics and function, visual effects and usefulness.

Designer Hans-Wilhelm Seitz besinnt sich bei seinen Entwürfen auf Grundsätzliches. Sein Porzellan spiegelt die lange Erfahrung mit diesem Werkstoff wider. So entstehen Formen, die verständlich und nachvollziehbar sind, die sich an den Wünschen und alltäglichen Bedürfnissen der Menschen orientieren. Cucina verbindet Ästhetik und Funktion, Optik und Zweckmäßigkeit.

Il design di Hans-Wilhelm Seitz è uno studio dell'essenziale. La sua lunga esperienza maturata a contatto con la porcellana si riflette nella linea Cucina: forme nette e definite, dettate dal desiderio di rispondere alle esigenze di tutti. La collezione è in grado di coniugare estetica e funzionalità, bellezza e praticità di utilizzo.

Le design de Hans-Wilhelm Seitz est une étude de l'essentiel. On peut retrouver sa grande expérience à côté de la porcelaine dans la série Cucina: des formes nettes et définies, pour pouvoir répondre aux exigences de tout le monde. La collection sait mélanger esthétique et fonctionnalité, beauté et praticité d'emploi.

CUCINA





CUCINA

42116
SHAPE



PLATE FLAT
Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10220 Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.
10226 Ø 26 cm - Ø 10¹/₄ in.

800001
DECOR: WHITE



PLATE DEEP
Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10322 Ø 21 cm - 8¹/₄ in.



PIZZA PLATE
Pizzateller
Piatto pizza
Assiette à pizza

15306 Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.



GOURMET PLATE DEEP
Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo
Assiette gourmet creuse

15301 Ø 30 cm - Ø 11³/₄ in.



PLATTER OVAL
Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

15324 24,5 x 15,5 cm - 9²/₃ x 6 in.
12732 32 x 20 cm - 12⁵/₈ x 7⁷/₈ in.
12736 36 x 22 cm - 14¹/₈ x 8⁵/₈ in.



PLATE SQUARE
Platte quadratisch
Piatto quadrato
Plate carré

11980 29 x 29 cm - 11³/₈ x 11³/₈ in.



BOWL
Schüssel
Insalatiera
Saladier

- 13313** Ø 13 cm - H 6,5 cm - 0,53 L
Ø 5 1/8 in. - H 2 1/2 in. - 17 7/8 oz.
- 13321** Ø 21 cm - H 9,5 cm - 2,10 L
Ø 8 1/4 in. - H 3 3/4 in. - 71 oz.
- 13324** Ø 24 cm - H 11,5 cm - 3,50 L
Ø 9 1/2 in. - H 4 1/2 in. - 118 3/8 oz.
- 13328** Ø 28 cm - H 12 cm - 4,50 L
Ø 11 in. - H 4 3/4 in. - 152 1/8 oz.



BOWL SQUARE
Schüssel quadratisch
Ciotola quadrata
Bol carré

- 13173** 23 x 22 cm - H 10 cm - 2,50 L
9 x 8 5/8 in. - H 3 7/8 in. - 84 1/2 oz.



OIL POURER WITH CORK
Ölflasche mit Korken
Oliera con tappo
Huillier avec bouchon

- 15055** Ø 8 cm - h 21 cm - 0,35 L
Ø 3 1/8 in. - h 8 1/4 in. - 11 7/8 oz.



VINEGAR POURER WITH CORK
Essigflasche mit Korken
Acetiera con tappo
Vinaigrier avec bouchon

- 15045** Ø 8 cm - h 21 cm - 0,35 L
Ø 3 1/8 in. - h 8 1/4 in. - 11 7/8 oz.

CUCINA

42116
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



TEAPOT
Teekanne
Teiera
Théière

14144 Ø 13 cm - h 12,5 cm - 0,80 L
Ø 5^{1/8} in. - h 4^{7/8} in. - 27 oz.

14146 Only lid Ø 8 cm - h 3,5 cm
Ø 3^{1/8} in. - h 1^{3/8} in.

14147 Ø 15,5 cm - h 15 cm - 1,50 L
Ø 6^{1/8} in. - h 5^{7/8} in. - 50^{3/4} oz.

14149 Only lid Ø 10 cm - h 4 cm
Ø 3^{7/8} in. - h 1^{5/8} in.



SUGAR SHAKER
Zuckerstreuer
Dosa zucchero
Sucier á saupoudrer

14395 Ø 7 cm - h 13 cm
Ø 2^{3/4} in. - h 5^{1/8} in.



47058 800001

WARMER
Stövchen
Réchaud
Réchaud

15670 Ø 16,5 cm - h 6 cm
Ø 6^{1/2} in. - h 2^{3/8} in.



PITCHER
Krug
Brocca
Carafe

14514 Ø 11,5 cm - h 16,5 cm - 1 L
Ø 4^{1/2} in. - h 6^{1/2} in. - 33^{7/8} oz.



SUGAR BOWL
Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14307 Ø 11 cm - h 11 cm - 0,40 L
Ø 4^{3/8} in. - h 4^{3/8} in. - 13^{1/2} oz.

Cover with indent

14309 Only lid
Ø 11 cm - h 3,5 cm
Ø 4^{3/8} in. - h 1^{3/8} in.



CREAMER
Gießler
Cremiera
Crémier

14430 Ø 8 cm - h 10,5 cm - 0,35 L
Ø 3^{1/8} in. - h 4^{1/8} in. - 11^{7/8} oz.





CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm - h 6 cm - 0,10 L
Ø 2^{3/8} in. - h 2^{3/8} in. - 3^{3/8} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 8,5 cm - h 7 cm - 0,22 L
Ø 3^{3/8} in. - h 2^{3/4} in. - 7^{1/2} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 10,5 cm - h 8,5 cm - 0,44 L
Ø 4^{1/8} in. - h 3^{3/8} in. - 14^{7/8} oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 8 cm - h 9,5 cm - 0,28 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3^{3/4} in. - 9^{1/2} oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15510 Ø 8 cm - h 9,5 cm - 0,28 L
Ø 3^{1/8} in. - h 3^{3/4} in. - 9^{1/2} oz.

suitable for

14717



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.

suitable for

**14772 - 15505
15510**



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14771 Ø 15 cm - Ø 5^{7/8} in.

suitable for

14852



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.

CUCINA

42116
SHAPE

800001
DECOR: WHITE



PLATE FLAT
Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10863 Ø 23 cm - Ø 9 in.
10868 Ø 28 cm - Ø 11 in.
10872 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



PLATE DEEP
Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

15220 Ø 20 cm - h 5,5 cm - Ø 7^{7/8} in. - h 2^{1/8} in.
10354 Ø 24 cm - h 5,5 cm - Ø 9^{1/2} in. - h 2^{1/8} in.



GOURMET PLATE DEEP
Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo
Plate gourmet creuse

13434 Ø 20 x 13 cm - h 4,5 cm
Ø 7^{7/8} x 5^{1/8} in. - h 1^{3/4} in.



BOWL DEEP
Schälchen tief
Ciotolina fonda
Bol creuse

15396 14 x 10 cm - h 3,5 cm
5^{1/2} x 3^{7/8} in. - h 1^{3/8} in.



AMUSE-GUEULE SPOON
Amuse Gueule Löffel
Cucchiaio amuse-gueule
Cullier d'amuse-gueule

19113 10 x 5 cm - h 2 cm
3^{7/8} x 2 in. - h 3/4 in.



CUCINA *basic color*



670658
YELLOW

670659
ORANGE

670660
RED

42100
SHAPE

670663
DECOR: BLUE




PLATE FLAT
Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10220 Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.
10226 Ø 26 cm - Ø 10¹/₄ in.



PLATE DEEP
Suppenteller
Piatto fondo
Assiette creuse

10322 Ø 22 cm - Ø 8⁵/₈ in.



BOWL
Schale
Ciotola
Bol

13313 Ø 13 cm - h 6,5 cm - 0,53 L
Ø 5¹/₈ in. - h 2¹/₂ in. - 17⁷/₈ oz.





670661
VIOLET

670662
GREEN

670663
BLUE



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm - h 6 cm - 0,10 L
Ø 2^{3/8} in. - h 2^{3/8} in. - 3^{3/8} oz.



CUP
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 8,5 cm - h 7 cm - 0,22 L
Ø 3^{3/8} in. - h 2^{3/4} in. - 7^{1/2} oz.



MUG
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 7,5 cm - h 9,5 cm - 0,28 L
Ø 3 in. - h 3^{3/4} in. - 9^{1/2} oz.

suitable for

14717



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.

suitable for

14772 - 15505



SAUCER
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14771 Ø 15 cm - Ø 5^{7/8} in.

KIDS

The little ones make it big with the Arzberg kids sets. All items are particularly robust and designed in a child-friendly manner. Broad handles make holding easier; large bottom surfaces make jugs and bowls stable. And the abundance of funny decorations is sure to make eating fun.

Mit den Arzberg-Kinderservicen kommen die Kleinen ganz groß raus. Alle Artikel sind besonders robust und kindgerecht gestaltet. Breite Henkel erleichtern das Halten, große Bodenflächen machen Krüge und Schalen standfest. Und mit den vielen lustigen Dekoren macht das Essen garantiert Spaß.

Con il servizio per bambini di Arzberg i più piccoli si sentono grandi. Tutti gli articoli sono particolarmente robusti e realizzati appositamente per i bambini. Larghi manici ne semplificano il sostegno, grandi superfici di fondo rendono le tazze e le ciotole sicure da rovesciamenti. Le gioiose decorazioni rendono il pasto divertente.

Grâce au service pour enfants, Arzberg permet aux plus petits d'entrer dans la cour des grands. Tous les articles sont résistants et conçus pour être utilisés par des enfants. Les anses plus larges facilitent la préhension et les grandes surfaces de pose stabilisent les coupelles et les cruches. Enfin, les nombreux décors amusants apporteront de la joie à votre repas.

KIDS *daily*



800001
WHITE

606038
TIERE AUF DEM
BAUERNHOF

670620
AUF DEM
LANDE

48700
SHAPE

670620
DECOR: AUF DEM LANDE



PLATE FLAT
Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10220 Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.



PLATE DEEP
Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse



BOWL
Schale
Coppa
Bol

10516 Ø 15,5 cm - h 4,5 cm - 0,45 L
Ø 6¹/₈ in. - h 1³/₄ in. - 15¹/₄ oz.



MUG WITH HANDLE
Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 8,5 cm - h 8,5 cm - 0,28 L
Ø 3³/₈ in. - h 3³/₈ in. - 9¹/₂ oz.



NON-SLIP TABLE MAT SET
Tischset mit Rutschhemmung
Set tavola antiscivolo
Set de table antidérapant

05260 40 x 28 cm
15³/₄ x 11 in.



**CHILDREN SET 3 PCS,
GIFT-BOXED**
Kinderset im GK 3-tlg.
Set bambino 3 pz, conf. regalo
Set petit enfant, 3 pcs, emb. cadeau
(1 x Plate flat 20 cm, 1 x Bowl, 1 x Mug)

28447 40 x 28 cm
15³/₄ x 11 in.



KIDS *daily*



606646

BR.STADTMUSIKANTEN



606089

KÜCHENMAUS

48700

SHAPE

606089

DECOR: KÜCHENMAUS



PLATE FLAT

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10220 Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.



PLATE DEEP

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse



BOWL

Schale
Coppa
Bol

10516 Ø 15,5 cm - h 4,5 cm - 0,45 L
Ø 6¹/₈ in. - h 1³/₄ in. - 15¹/₄ oz.



MUG WITH HANDLE

Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 8,5 cm - h 8,5 cm - 0,28 L
Ø 3³/₈ in. - h 3³/₈ in. - 9¹/₂ oz.



CHILDREN SET 3 PCS,

GIFT-BOXED

Kinderset im GK 3-tlg.
Set bambino 3 pz, conf. regalo
Set petit enfant, 3 pcs, emb. cadeau

(1 x Plate flat 20 cm, 1 x Bowl, 1 x Mug)

28447 40 x 28 cm
15³/₄ x 11 in.





GERMANY

ROSENTHAL GMBH HOTEL & RESTAURANT SERVICE

Philip-Rosenthal-Platz 1 - D-95100 Selb - Germany

NATIONAL

T 09287 72 377

F 09287 72 385

hrs@rosenthal.de

www.hotel.rosenthal.de

INTERNATIONAL

T +49 (0) 9287 72 374

F +49 (0) 9287 72 383

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.

Via Giovanni Coppo, 1C - 28060 Orfengo (NO) - Italy

T +39 0321 1916 601

F +39 0321 1916 890

hrs@sambonet.it

FOR USA PLEASE CONTACT

ROSENTHAL SAMBONET USA LTD.

355 Michele Place - Carlstadt, NJ 07072 - USA

T +1 201 804 8000

F +1 201 842 9195

info@rosenthalusa.com

www.rosenthal-hotel-restaurant.com

FOR CHINA PLEASE CONTACT

ROSENTHAL LIFESTYLE TRADING SHANGHAI CO. LTD

Unit 221, Tower 1, German Centre

No 88 Keyuan Road - 201203 Shanghai - PRC

T +86(0)21 2898 6419

F +86(0)21 2898 6439

info@rosenthal.cn

XA9030 © 06/2018



ARCTURUS GROUP