



# PROFI

*design by Heike Philipp*

**The extra-thick porcelain, soft lines and delicate colours define the striking look of this collection. Perfect for casual and nordic inspired locations and for all the chefs looking for a bit of colour to enhance their creations.**

Das extra starke Porzellan, die weiche Linienführung und die zarten Pastellfarben bestimmen den Look der Kollektion. Perfekt für die für lässige skandinavisch inspirierte Restaurants und für alle Küchenchefs, die ihre Kreationen mit etwas Farbe unterstreichen möchten.

Lo spessore della porcellana, le linee morbide e i colori pastello rappresentano il tratto distintivo di questo design. Perfetti per location informali e di gusto nordico con un tocco vintage e per tutti gli chef che cercano una punta di colore che esalti il piatto senza sovrastarlo.

L'épaisseur de la porcelaine, les lignes douces et les tons pastels sont les traits distinctifs de ce design. Ces articles son parfaits pour des endroits informels ou en style scandinave avec un côté vintage et pour tous les chef qui souhaitent un peu de couleur qui exalte le plat sans le dominer.

# PROFI





# PROFI



**800001**  
VIRGIN WHITE

**670170**  
SILK

**670174**  
LINEN

**670201**  
WILLOW

**49600**  
SHAPE

**800001**  
DECOR: VIRGIN WHITE



## PLATE FLAT

Teller flach  
Piatto piano  
Assiette plate

**10217** Ø 17 cm - Ø 6<sup>3/4</sup> in.

**10222** Ø 22 cm - Ø 8<sup>5/8</sup> in.

**10227** Ø 27 cm - Ø 10<sup>5/8</sup> in.

**10261** Ø 31 cm - Ø 12<sup>1/4</sup> in.



## PLATE DEEP

Teller tief  
Piatto fondo  
Assiette creuse

**10322** Ø 22 cm - Ø 8<sup>5/8</sup> in.



## PLATTER OVAL

Platte oval  
Piatto ovale  
Plat ovale

**12726** 26 x 20 cm - 10<sup>1/4</sup> x 7<sup>7/8</sup> in.

**12731** 31 x 24 cm - 12<sup>1/4</sup> x 9<sup>1/2</sup> in.

**12736** 36 x 28 cm - 14<sup>1/8</sup> x 11 in.



## SAUCEBOAT

Sauciere  
Salsiera  
Saucière

**11622** Sauceboat 2 pcs.

**13313** Bowl Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L  
Ø 5<sup>1/8</sup> in. - h 3<sup>1/8</sup> in. - 15<sup>1/4</sup> oz.

**14851** Saucer Ø 18 cm - Ø 7<sup>1/8</sup> in.



**BOWL**  
Schale  
Ciotola  
Bol

- 15218** Ø 18 cm - h 3,5 cm  
Ø 7<sup>1/8</sup> in. - h 1<sup>3/8</sup> in.
- 15227** Ø 27 cm - h 6 cm  
Ø 10<sup>5/8</sup> in. - h 2<sup>3/8</sup> in.
- 15231** Ø 31 cm - h 7 cm  
Ø 12<sup>1/4</sup> in. - h 2<sup>3/4</sup> in.



**BOWL**  
Schale  
Coppetta  
Bol

- 15396** Ø 10 cm - h 3,5 cm - 0,12 L  
Ø 3<sup>7/8</sup> in. - h 1<sup>3/8</sup> in. - 4 oz.



**BOWL**  
Schüssel  
Ciotola / insalatiera  
Saladier

- 13313** Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L  
Ø 5<sup>1/8</sup> in. - h 3<sup>1/8</sup> in. - 15<sup>1/4</sup> oz.
- 13317** Ø 17 cm - h 9 cm - 0,85 L  
Ø 6<sup>3/4</sup> in. - h 3<sup>1/2</sup> in. - 28<sup>3/4</sup> oz.
- 13322** Ø 22 cm - h 10 cm - 1,80 L  
Ø 8<sup>5/8</sup> in. - h 3<sup>7/8</sup> in. - 60<sup>7/8</sup> oz.
- 13326** Ø 26 cm - h 11,5 cm - 3,00 L  
Ø 10<sup>1/4</sup> in. - h 4<sup>1/2</sup> in. - 101 oz.
- 13376 External decor**  
Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L  
Ø 5<sup>1/8</sup> in. - h 3<sup>1/8</sup> in. - 15<sup>1/4</sup> oz.

# PROFI



**800001**  
VIRGIN WHITE

**670170**  
SILK

**670174**  
LINEN

**670201**  
WILLOW

**49600**  
SHAPE

**800001**  
DECOR: VIRGIN WHITE

suitable for

**14717 - 14903**



**SUGAR BOWL**  
Zuckerdose  
Zuccheriera  
Sucrier

**14330** Ø 13 cm - h 9 cm  
Ø 5<sup>1/8</sup> in. - h 3<sup>1/2</sup> in.

**14332 Only lid** Ø 13 cm - Ø 5<sup>1/8</sup> in.

**13313 Only base** Ø 13 cm - h 8 cm - 0,45 L  
Ø 5<sup>1/8</sup> in. - h 3<sup>1/8</sup> in. - 15<sup>1/4</sup> oz.



**CREAMER**  
Gießer  
Cremiera  
Crémier

**14430** Ø 9,5 cm - h 11 cm - 0,40 L  
Ø 3<sup>3/4</sup> in. - h 4<sup>3/8</sup> in. - 13<sup>1/2</sup> oz.



**SAUCER**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14716** Ø 13 cm - Ø 5<sup>1/8</sup> in.



suitable for

**14742**



**SAUCER**

Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14741** Ø 15,5 cm - Ø 6<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.

suitable for

**14767**



**SAUCER**

Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14766** Ø 16 cm - Ø 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

suitable for

**14852 - 15505**



**SAUCER**

Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14851** Ø 18 cm - Ø 7<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**CUP**

Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14717** Ø 8 cm - h 5,5 cm - 0,11 L  
Ø 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. - h 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.



**CUP**

Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14903** Ø 6,5 cm - h 6,5 cm - 0,10 L  
Ø 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - h 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.



**CUP**

Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14742** Ø 9 cm - h 7,5 cm - 0,21 L  
Ø 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - h 3 in. - 7<sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**CUP**

Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14767** Ø 10,5 cm - h 6 cm - 0,23 L  
Ø 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. - h 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.



**CUP**

Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14852** Ø 12,5 cm - h 8 cm - 0,46 L  
Ø 4<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. - h 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. - 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**MUG**

Becher  
Mug  
Gobelet

**15505** Ø 9,5 cm - h 9,5 cm - 0,35 L  
Ø 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. - h 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. - 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.