

CUPOLA

DESIGN BY MARIO BELLINI



Distinctive grip

-

Solid stackability

-

Suitable for banqueting and buffets

-

Special twisted handles

-

Iconic teapot and coffeepots

-

Suggested with Sambonet Twist cutlery

Extrem leichtes Handling

-

Gut stapelbar

-

Zu empfehlen für Bankett oder Buffet-Bereich

-

Leicht geschwungene Henkel

-

Ikonische Tee- und Kaffeekanne

-

Empfohlene Kombination:
Sambonet-Besteck Twist

Maneggevolezza estrema

-

Forte impilabilità

-

Consigliata per la banchettistica e colazioni a buffet

-

Delicato movimento di torsione dei manici

-

Teiera e caffettiera dal design iconico

-

Abbinamento suggerito:
posateria Sambonet Twist

Extrêmement pratique

-

Forte empilabilité

-

Idéale pour les banquets et les petits-déjeuners buffets

-

Délicat mouvement de torsion des anses

-

Théière et cafetière au design iconique

-

S'associe idéalement aux couverts Sambonet Twist





CUPOLA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
18610

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

30020 Ø 20 cm - Ø 7⅞ in.

30023 Ø 23 cm - Ø 9 in.

30026 Ø 26 cm - Ø 10¼ in.

30028 Ø 28 cm - Ø 11 in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

SUITABLE FOR

30476 - 30725 - 31610



Saucer Combi

Combi Untertasse
Piattino combi
Soucoupe combi

34645 Ø 16 cm - Ø 6⅓ in.



Sauceboat stackable

Sauciere stapelbar
Salsiera impilabile
Saucière empilable

31610 Ø 10 cm H 7 cm 0,30L
Ø 3⅞ in. H 2¾ in. 10½ oz.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30476 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 3⅞ in. H 2 in. 8¾ oz.



Soup bowl stackable

Suppenbowl stapelbar
Coppa brodo impilabile
Bol à soupe empilable

30725 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 3⅞ in. H 2 in. 8¾ oz.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 9 cm 0,40L
H 3½ in. 14 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 Ø 6,5 cm H 4,5 cm
Ø 2½ in. H 1¾ in.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 11 cm 0,30L
H 4¾ in. 10½ oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 Ø 6,5 cm H 4,5 cm
Ø 2½ in. H 1¾ in.



Creamer stackable

Gießer stapelbar
Lattiera impilabile
Crémier empilable

34403 Ø 4,5 cm H 4,5 cm 0,03L - Ø 1¾ in. H 1¾ in. 1 oz.
34415 Ø 7 cm H 7,5 cm 0,15L - Ø 2¾ in. H 3 in. 5¼ oz.
34430 Ø 8,5 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3⅜ in. H 4¾ in. 10½ oz.



Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34316 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 3 in. H 2⅜ in. 5¼ oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34317 Ø 6,5 cm H 4,5 cm
Ø 2½ in. H 1¾ in.



Salad bowl stackable

Schüssel stapelbar
Insalatiera impilabile
Saladier empilable

33017 Ø 17 cm H 7 cm
Ø 6⅔ in. H 2¾ in.



Bowl small stackable

Bowl stapelbar
Coppetta piccola impilabile
Bol petit empilable

30608 Ø 8 cm H 6 cm
Ø 3⅜ in. H 2⅜ in.



Fruit stackable

Kompott stapelbar
Coppetta impilabile
Compotier empilable

30512 Ø 12 cm H 4 cm
Ø 4¾ in. H 1⅝ in.

CUPOLA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
18610

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Butter bowl / egg cup stackable
Butternäpfchen / Eierbecher stapelbar
Coppetta burro / portauovo impilabile
Bol à beurre / Coquetier empilable

35405 Ø 5,5 cm H 3,5 cm
Ø 2 $\frac{1}{8}$ in. H 1 $\frac{3}{8}$ in.



Vase
Vase
Vaso
Vase

36010 Ø 6 cm H 10 cm
Ø 2 $\frac{3}{8}$ in. H 4 in.



Ashtray
Ascher
Posacenere
Cendrier

37010 Ø 10 cm H 4 cm
Ø 4 in. H 1 $\frac{5}{8}$ in.



Salt shaker
Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 H 9 cm
H 3 $\frac{1}{2}$ in.



Pepper shaker
Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 H 9 cm
H 3 $\frac{1}{2}$ in.





Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34712 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2³/₈ in. H 2¹/₈ in. 3¹/₂ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34622 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,16L
Ø 3 in. H 2³/₈ in. 5⁵/₈ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34627 Ø 7,5 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 3 in. H 2¹/₂ in. 6¹/₃ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34642 Ø 7,5 cm H 7,5 cm 0,22L
Ø 3 in. H 3 in. 7³/₄ oz.



Mug stackable
Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34650 Ø 7,5 cm H 8,5 cm 0,25L
Ø 3 in. H 3 in. 8³/₄ oz.

SUITABLE FOR
34712



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4³/₄ in.

SUITABLE FOR
34622 - 34627
34642 - 34650



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 5⁷/₈ in.

SUITABLE FOR
31610 - 30476 - 30725
CUPS 34622 - 34627
34650 - 34642



Saucer Combi
Combi Untertasse
Piattino combi
Soucoupe combi

34645 Ø 16 cm - Ø 6¹/₃ in.