

# TREND

DESIGN BY QUEENSBERRY & HUNT



## Durable and practical

-  
**Delicate concentric texture customizes the entire article, while at other times only the rim of certain plates**

## Suitable for banqueting

-  
**Plates in several rim widths with reinforced edges**

-  
**Stackable cups and bowls for a functional buffet**

## Praktisch und robust

-  
Zarte, konzentrische Struktur, partiell oder auf dem ganzen Spiegel

-  
Gut einsetzbar im Bankett-Bereich

-  
Teller in zwei Fahnengrößen und mit verstärkten Kanten

-  
Stapelbare Tassen und Schalen, perfekt für den Buffet-Bereich

## Pratico e resistente

-  
Delicata trama concentrica parziale o a tutto specchio

-  
Adatto per la banchettistica

-  
Piatti con falde di diverse larghezze e bordi rinforzati

-  
Tazze e coppette impilabili per colazioni a buffet funzionali

## Pratique et résistant

-  
Délicate trame concentrique partielle ou intégrale

-  
Idéal pour les banquets

-  
Assiettes à aile de différentes largeurs et à bords renforcés

-  
Tasses et bols empilables pour des petits-déjeuners buffets fonctionnels











# TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



## Plate flat

Teller flach  
Piatto piano  
Assiette plate

**30016** Ø 16 cm - Ø 6¼ in.  
**30019** Ø 19 cm - Ø 7½ in.  
**30022** Ø 22 cm - Ø 8⅔ in.  
**30025** Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.  
**30027** Ø 27 cm - Ø 10⅝ in.



## Plate deep

Teller tief  
Piatto fondo  
Assiette creuse

**30119** Ø 19 cm - Ø 7½ in.  
**30122** Ø 22 cm - Ø 8⅔ in.



## Rim plate flat \*

Fahnteller flach  
Piatto piano con falda  
Assiette plate avec bord

**31116** Ø 16 cm - Ø 6¼ in.  
**31120** Ø 20 cm - Ø 7⅞ in.  
**31123** Ø 23 cm - Ø 9 in.  
**31126** Ø 26 cm - Ø 10¼ in.  
**31128** Ø 28 cm - Ø 11 in.  
**31131** Ø 31 cm - Ø 12¼ in.



## Rim plate deep \*

Fahnteller tief  
Piatto fondo con falda  
Assiette creuse avec bord

**31220** Ø 20 cm - Ø 7⅞ in.  
**31223** Ø 23 cm - Ø 9 in.  
**31230** Ø 30 cm - Ø 11¾ in.



## Rim platter oval \*

Platte Fahne oval  
Piatto ovale con falda  
Plat ovale avec bord

**32728** 28 x 19 cm - 11 x 7½ in.  
**32732** 33 x 22 cm - 13 x 8⅔ in.  
**32738** 38 x 25 cm - 15 x 9⅞ in.

\* Relief only on rim  
Relief nur auf Fahne  
Decoro solo sulla falda  
Bord avec relief

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



**Rim plate flat**

Teller flach mit Fahne  
Piatto piano con falda  
Assiette plate avec bord

**10022** Ø 22 cm - Ø 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**10028** Ø 28 cm - Ø 11 in.

**10031** Ø 31 cm - Ø 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



**Plate deep with rim**

Teller tief mit Fahne  
Piatto fondo con falda  
Assiette creuse avec bord

**10124** Ø 24 cm - Ø 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



**Bowl**

Bowl  
Coppa  
Bol

**15266** Ø 16 cm 0,54L  
Ø 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



**Pasta plate deep \***

Gourmetteller tief  
Piatto pasta fondo  
Pasta plate deep

**15321** Ø 30 cm - Ø 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

# TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



### Salad bowl stackable

Schüssel stapelbar  
Insalatiera impilabile  
Saladier empilable

**33012** Ø 12 cm H 5 cm - Ø 4¾ in. H 2 in.

**33015** Ø 15 cm H 6 cm - Ø 6 in. H 2½ in.

**33018** Ø 18 cm H 7 cm - Ø 7 in. H 2¾ in.

**33021** Ø 21 cm H 8 cm - Ø 8¼ in. H 3⅓ in.

**33024** Ø 24 cm H 9 cm - Ø 9½ in. H 3½ in.



### Tray

Schälchen  
Coppetta  
Coupelle

**35409** Ø 9 cm H 1,5 cm

Ø 3½ in. H ⅔ in.



### Fruit stackable

Kompott stapelbar  
Coppetta impilabile  
Compotier empilable

**30512** Ø 12 cm H 4 cm

Ø 4¾ in. H 1⅔ in.



### Salt shaker

Salzstreuer  
Spargisale  
Salière

**35030** Ø 4,5 cm H 6,5 cm

Ø 1¾ in. H 2½ in.



### Pepper shaker

Pfefferstreuer  
Spargipepe  
Poivrier

**35035** Ø 4,5 cm H 6,5 cm

Ø 1¾ in. H 2½ in.



### Flanged egg cup

Eierbecher mit Ablage  
Portauovo con falda  
Coquetier avec bord

**35525** Ø 14 cm - Ø 5½ in.



### Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar  
Tazza brodo impilabile  
Tasse à consommé empilable

**30476** Ø 10,5 cm H 5 cm 0,25L

Ø 4¼ in. H 2 in. 8¾ oz.

SUITABLE FOR  
**30476 - 30725**



SUITABLE FOR  
**30476 - 30725 - 34622 -  
34627 34642 - 34727 - 34650**



### Soup bowl stackable

Suppenbowl stapelbar  
Coppa brodo impilabile  
Tasse à consommé empilable

**30725** Ø 10,5 cm H 5 cm 0,25L

Ø 4¼ in. H 2 in. 8¾ oz.



### Saucer

Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**30474** Ø 17 cm - Ø 6⅔ in.



### Saucer combi with rim \*

Combi Untertasse mit Fahne  
Pattino combi con falda  
Soucoupe combi avec bord

**34646** Ø 16 cm - Ø 6⅓ in.

\* Relief only on rim  
Relief nur auf Fahne  
Decoro solo sulla falda  
Bord avec relief



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34612** Ø 7 cm H 4,5 cm 0,10L  
Ø 2¾ in. H 1¾ in. 3½ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34622** Ø 8 cm H 5,5 cm 0,16L  
Ø 3⅓ in. H 2⅛ in. 5⅝ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34627** Ø 8 cm H 6 cm 0,18L  
Ø 3⅓ in. 2⅜ in. 6⅓ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34642** Ø 9 cm H 6,5 cm 0,22L  
Ø 3½ in. H 2½ in. 7¾ oz.



**Cup, stackable**  
Obertasse, stapelbar  
Tazza impilabile  
Tasse empilable

**34727** Ø 7,5 cm H 7 cm 0,18L  
Ø 3 in. H 2¾ in. 6⅓ oz.



**Mug with handle, stackable**  
Becher mit Henkel, stapelbar  
Mug con manico impilabile  
Gobelet avec anse empilable

**34650** Ø 8 cm H 9,5 cm 0,25L  
Ø 3⅓ in. H 3¾ in. 8¾ oz.

SUITABLE FOR  
**34612**



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34611** Ø 12 cm - Ø 4¾ in.

SUITABLE FOR  
**34622 - 34627 - 34642**  
**34727 - 34650**



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34636** Ø 15 cm - Ø 6 in.

SUITABLE FOR  
**34612**



**Saucer with rim \***  
Untertasse mit Fahne  
Piattino con falda  
Soucoupe avec bord

**34619** Ø 12 cm - Ø 4¾ in.

SUITABLE FOR  
**34622 - 34627 - 34642**  
**34727 - 34650**



**Saucer with rim \***  
Untertasse mit Fahne  
Piattino con falda  
Soucoupe avec bord

**34638** Ø 15 cm - Ø 6 in.



# TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



### Base teapot

Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio  
Base pour théière

**34211** H 9,5 cm 0,40L  
H 3¾ in. 14 oz.

### Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34212** H 3 cm - H 1⅓ in.



### Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio  
Base pour cafetière

**34001** H 10 cm - 0,30L  
H 4 in. 10½ oz.

### Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34002** H 2,5 cm - H 1 in.



### Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio  
Base pour sucrier

**34316** H 6 cm 0,15L  
H 2¼ in. 5¼ oz.

### Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**34317** H 2 cm - H ¾ in.



### Creamer stackable

Gießer stackable  
Lattiera impilabile  
Crémier empilable

**34403** Ø 5 cm H 4,5 cm 0,03L - Ø 2 in. H 1¾ in. 1 oz.  
**34415** Ø 8 cm H 7 cm 0,15L - Ø 3⅓ in. H 2¾ in. 5¼ oz.  
**34430** Ø 8,5 cm H 10,5 cm 0,30L - Ø 3⅓ in. H 4⅓ in. 10½ oz.



### Coffee mug

Kaffebecher  
Mug  
Gobelet

**34654** Ø 8,5 cm H 9 cm 0,26L  
Ø 3⅓ in. H 3½ in. 9⅓ oz.



### Buttersauceboat stackable

Buttersauciere stackable  
Salsiera burro impilabile  
Saucière à beurre empilable

**35072** Ø 8 cm H 5 cm 0,10L  
Ø 3⅓ in. H 2 in. 3½ oz.



### Sauceboat stackable

Sauciere stackable  
Salsiera impilabile  
Saucière empilable

**31610** Ø 9 cm H 8,5 cm 0,30L  
Ø 3½ in. H 3⅓ in. 10½ oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



**Bowl**

Schüssel  
Coppa  
Bol

**25821** Ø 21 cm H 6,5 cm  
Ø 8¼ in. H 2½ in.



**Dish**

Schälchen  
Coppetta  
Coupelle

**25811** Ø 11 cm H 5,5 cm  
Ø 4⅓ in. H 2⅓ in.

**25812** Ø 12 cm H 6 cm  
Ø 4¾ in. H 2¼ in.

**25813** Ø 13 cm H 6 cm  
Ø 5⅓ in. H 2¼ in.



**Dip bowl**

Dipschale  
Coppetta salsa  
Petit bol à sauce

**15396** Ø 8 cm H 2,5 cm  
Ø 3⅓ in. H 1 in.



**Porcelain spoon**

Porzellanlöffel  
Cucchiaio porcellana  
Cuillère porcelain

**35694** 8 cm - 3⅓ in.

**35695** 11 cm - 4⅓ in.

**25865** 13 cm - 5⅓ in.



# TREND COLORS (RETAIL SHAPE)

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
11400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



MOON GREY  
401919

NEW

NIGHT BLUE  
401920

NEW

ICE BLUE  
401921

NEW



## Plate flat

Teller flach  
Piatto piano  
Assiette plate

**10220** Ø 20 cm - Ø 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.

— NEW > **10222** Ø 22 cm - Ø 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**10226** Ø 26 cm - Ø 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

— NEW > **10229** Ø 29 cm - Ø 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



## Plate deep

Teller tief  
Piatto fondo  
Assiette creuse

**10322** Ø 22 cm - Ø 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

— NEW > **10324** Ø 24 cm - Ø 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Bowl

Schale  
Coppa  
Bol

**15266** Ø 17 cm H 7 cm 0,54L  
Ø 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.



## Bowl

Schale  
Coppa  
Bol

**10580** Ø 17 cm H 5 cm 0,40L  
Ø 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 2 in. 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



## Bowl

Schale  
Coppa  
Bol

**13322** Ø 22 cm H 9,5 cm 1,60L  
Ø 8<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in. H 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. 54<sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



## Egg cup

Eierbecher  
Portauovo  
Coquetier

**15220** Ø 5,5 cm H 4 cm  
Ø 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14716** Ø 11,5 cm - Ø 4½ in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14717** Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L  
Ø 2½ in. H 2 in. 3⅜ oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**14741** Ø 14 cm - Ø 5½ in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**14742** Ø 8 cm H 6,5 cm 0,18L  
Ø 3⅜ in. H 2½ in. 6⅜ oz.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico  
Gobelet avec anse

**15503** Ø 8 cm H 8,5 cm 0,28L  
Ø 3⅜ in. H 3⅜ in. 9½ oz

**15571** Ø 8,5 cm H 9 cm 0,36L  
Ø 3⅜ in. H 3½ in. 12⅜ oz.